

Mac

		macOS 10.15	macOS 10.14	macOS 10.13	macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8	
1. 高速カラープリンター																		
オルフィスGD	GDシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	GDシリーズ (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オルフィスFT	FTシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	FTシリーズ (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
オルフィスFW	FW5230 II / FW5231 II / FW5230A II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	FW5230 II / FW5231 II / FW5230A II (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	FW5230 / FW5231 / FW5230A / FW2230 / FW1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
オルフィスEX	EXシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	EXシリーズ (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オルフィスX	Xシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Xシリーズ (OR-PostScriptキット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オルフィスHC5500	PS7R-9000	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	
	PS7R-5000	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	
	HC3R-5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IS700C	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オルフィスHC5000	PS7R (内蔵)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○※2	
	PS7R-9000 (外付)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○※2	
プリントコントローラー	FS2000C	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	RS1100C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	IS1000C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	IS900C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2. デジタル印刷機																		
リソグラフ2ドラム機	MF/RE6_MFシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ME/MX6/RE6_Mシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	MD/MX5/RE5_Mシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	MZ9シリーズ	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	MZ7/MX7/RE3M/RE2Mシリーズ	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Vシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	Sシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
リソグラフ1ドラム機	SF939G/SF939	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SF935 II / SF635 II / SF625 II / SF525 II	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SF935 / SF635 / SF625 / SF525 / RE6_Sシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SE/SX6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SD6/SD5x80/SX5シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SD5x30/RE5_Sシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RZ6/RX6/RE6_Zシリーズ	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RZ9/RZ7/RX7/RE3_RE2Zシリーズ	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	RZ5/RX5シリーズ	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	RP3_2/RX3_RX2/RE3_RE2Pシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
	RP210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	○
	RX210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
	CP150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	○
FR_N/IFP_N/RE_FNシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
プリントコントローラー	IS300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PS7Rシリーズ	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	
	SC7950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	
	SC7900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	SC7700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
3. ページプリンター	LP4140DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LP3145DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
プリオア	LP3045DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LP4040DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LP2100DN	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	LP6970DN/LP2020D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LP6950DN/LP2000D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LP8026N/LP9500DN/LP6820N/LP1820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LP6800/LP1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4. デジタルスクリーン製版機	macOS 10.15	macOS 10.14	macOS 10.13	macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8	
ゴッコプロ	ゴッコプロQS2536	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ゴッコプロQS200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ゴッコプロ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
マイスクリーン	MiScreen a4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	