

【一覧表内の記号について】

- ：対応しております。
- ：有償にて対応しております。
- △：動作を確認しております。
- ：対応しておりません。
- ※：特定の条件などがございます。

【特定の条件について】

- Windows**
- ※1：ServicePack3は非対応です。
 - ※5：SP1以降にてご使用ください。
 - ※6：SP2以降にてご使用ください。
- Mac**
- ※2：9.2.2にてご使用ください。
 - ※3：9.1にて動作を確認しております。
 - ※4：9.2にて動作を確認しております。

【対応予定について】

対応予定につきましては、ダウンロードページのトップにございます、「プリンタドライバについてのお知らせ」をご覧ください。

【サポート終了について】

- Windows**
- WindowsVista、Windows8、WindowsXP、Sever2003R2以前のOSは、サポート終了とさせていただきます。最終バージョンのプリンタドライバは、今後もダウンロードできますのでご使用ください。
- Mac**
- MacOSX10.7以前のOSは、サポート終了とさせていただきます。最終バージョンのプリンタドライバは、今後もダウンロードできますのでご使用ください。

Windows

		Windows10		Windows8.1		Windows8		Windows7		WindowsVista		WindowsXP		Windows Me	Windows 2000	Windows 98SE	Windows 98	Windows NT4.0	Windows 95	
		32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit							
1. 高速カラープリンター																				
オフィスGD	GDシリーズ	○	○	○	○	—	—	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	GDポストスクリプト用	○	○	○	○	—	—	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—	
プリントコントローラー	FS2000C	○	○	○	○	—	—	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	FWシリーズ	○	○	○	○	○	○	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—	
オフィスFW	FWシリーズ	○	○	○	○	○	○	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	FWポストスクリプト用	○	○	○	○	○	○	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—	
プリントコントローラー	RS1100C (FWシリーズ用)	○	○	○	○	○	○	○※5	○※5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
オフィスEX	EXシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
プリントコントローラー	IS1000C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
オフィスX	Xシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
プリントコントローラー	IS900C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
オフィスHC5500	PS7R-9000	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
	PS7R-5000	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
	HC3R-5000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
	IS700C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
オフィスHC5000	PS7R (内蔵)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	○	—	—	—	
	PS7R-9000 (外付)	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
2. デジタル印刷機																				
リソグラフ2ドラム機	MF/RE6_MFシリーズ	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ME/MX6/RE6_Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
	MD/MX5/RE5_Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
	MZ9シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
	MZ7/MX7/RE3M/RE2Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
	Vシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○	—	○	○	○	○	○	○
	Sシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○
リソグラフ1ドラム機	SF9x9シリーズ	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SF9x5/6x5/5x5/RE6_Sシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
	SE/SX6シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
	SD6/SD5x80/SX5シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
	SD5x30/RE5_Sシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
	RZ6/RX6/RE6_Zシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
	RZ9/RZ7/RX7/RE3_RE2Zシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
	RZ5/RX5シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
	RP3_2/RX3_RX2/RE3_RE2Pシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○	—	○	○	○	○	○	○
	RP210/RX210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○	—	○	○	○	○	○	○
プリントコントローラー	CP150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	
	FR_N/IFP_N/RE_FNシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※1	—	○	○	○	○	○	○	
	IS300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	
	PS7Rシリーズ	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	
	SC7950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※1	—	○	○	○	○	○	○	
	SC7900	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○※1	—	○	○	○	○	○	○	
	SC7700	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	○	○	○	
	SC7500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	
	SC3000シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※1	—	○	○	○	○	○	○	○
	3. ページプリンター																			
ブリオア	LP3045DN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
	LP4040DN/LP2100DN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
	LP6970DN/LP2020D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
	LP6950DN/LP2000D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
	LP8026N/LP9500DN/LP6820N/LP1820	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LP6800/LP1800	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LP6800/LP1800	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4. デジタルスクリーン製版機																				
ゴッコプロシリーズ	ゴッコプロQS2536	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ゴッコプロQS200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
	ゴッコプロ100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	

Mac

		macOS 10.13	macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8	
1. 高速カラープリンター																
オルフィスGD	GDシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	GDポストスクリプト用	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
プリントコントローラー	FS2000C	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
オルフィスFW	FWシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	FWポストスクリプト用	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
プリントコントローラー	RS1100C (FWシリーズ用)	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
オルフィスEX	EXシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
プリントコントローラー	IS1000C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	
オルフィスX	Xシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
プリントコントローラー	IS900C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
オルフィスHC5500	PS7R-9000	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○※2	—	
	PS7R-5000	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○※2	—	
	HC3R-5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IS700C	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
オルフィスHC5000	PS7R (内蔵)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○※2	—	
	PS7R-9000 (外付)	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○※2	—	
2. デジタル印刷機																
リソグラフィ2ドラム機	MF/RE6_MFシリーズ	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ME/MX6/RE6_Mシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	MD/MX5/RE5_Mシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	MZ9シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	MZ7/MX7/RE3M/RE2Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	Vシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	Sシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
リソグラフィ1ドラム機	SF9x9シリーズ	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SF9x5/6x5/5x5シリーズ	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SE/SX6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	SD6/SD5x80/SX5シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	SD5x30/RE5_Sシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	RZ6/RX6/RE6_Zシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	RZ9/RZ7/RX7/RE3_RE2Zシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	RZ5/RX5シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○
	RP3_2/RX3_RX2/RE3_RE2Pシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
	RP210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	○
	RX210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
	CP150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	○
プリントコントローラー	FR_N/IFP_N/RE_FNシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	IS300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
	PS7Rシリーズ	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	—	
	SC7950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
	SC7900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	SC7700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	SC7500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
SC3000シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. ページプリンター																
ブリオア	LP30450DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LP4040DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LP2100DN	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
	LP6970DN/LP2020D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LP6950DN/LP2000D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LP8026N/LP9500DN/LP6820N/LP1820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LP6800/LP1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. デジタルスクリーン製版機																
ゴッコプロシリーズ	ゴッコプロQS2536	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ゴッコプロQS200	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
	ゴッコプロ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	