

この装置は、クラスA情報技術装置です。 この装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

VCCI-A

JIS C 61000-3-2 適合品 本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。



安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 お読みになった後は、いつでも取り出せるように所定の場所に保管してください。



このたびは本機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本機は、簡単な操作でご使用いただけるスクリーンマスター製版機です。

本書は、本機の基本的な操作方法をはじめとして、使用上のご注意、各種消耗品の取り扱いや交換方法、トラブル発生時の対処方法を記載しています。

ご使用になる前によくお読みください。また、ご使用中不明な点があるときや、必要なときに本書をお読みいただき、 本機とともに末永くお役立てください。

- QISO および GOCCOPRO QS200 は理想科学工業株式会社の登録商標または商標です。
- Macintosh、および Mac OS は、Apple Inc.の商標です。
- Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商 標または商標です。
- Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
- ●本文中に記載されているその他の製品名・会社名は、各社の登録商標または商標です。
- ●本文中に記載されている画面および内容は、実際の商品と若干異なることがあります。
- 手順の中で紹介している画面表示やメッセージは、パソコンの機種やアプリケーションにより異なります。
   (本書では Windows7 および Mac OS v10.4 の画面を使用しています。)

<sup>©</sup> コピーライト 2017 理想科学工業株式会社

# 本製品の特長

本機は「スクリーンマスターQS」および「QS マスター GRAY」専用の製版機です。お手持ちのスクリーン枠に直接製版できます。

#### かんたん操作

- パソコンで作成した原稿データを、プリンター感覚で 製版できます。
- 感光乳剤の塗布や露光、現像などが一切不要のオート製版です。

#### 便利な機能

最後に製版した原稿データを簡単に再製版(再製版モード)できます。また、設定を変更して再製版も可能です。

#### 600dpi × 600dpi の高解像度穿孔

 パソコンで作成した原稿データをダイレクトに製版 するので、細かい文字や細い線も高精細に再現で きます。

#### コラム

#### 再製版モード

製版したデータは「再製版データ」として本機内に残り ます。同じ原稿データを使ってマスターを製版し直した いときは、パソコンから原稿データを送信し直さなくて も、本機の<Reprint>(再製版モード)からすぐに再 製版できます。

ただし、新しい原稿データを受信すると、本機内に記 憶されている製版データは消去されますので、常に最 後に製版した原稿データだけが再製版できます。

繰り返し再製版を行いたいときは、本機が新しい原稿 データを受信しないようにするために、〈ONLINE〉キー (オンラインキー)を押してオフラインにしておくことをお すすめします。

電源スイッチを OFF にしたときも、再製版データは消 去されます。

▶参照 Reprint(再製版モード):59ページ

# 文中の表記について

本書では本文中の表記を次のように行っています。

#### 注意事項などの表記について

全ページを通して、注意事項などは次のようなマークで統一して表しています。



#### 操作説明や機能説明の表記について

機能や操作説明は、次のような表記で行っています。



#### 本書で使用している用語について

原稿データ…… パソコンで作成した画像や文字のデータ 製版…………… パソコンから送信された原稿データを本機が読み取り、マスターに穿孔する工程 マスター……… スクリーン枠に貼られたフィルムで、製版して原版になります 初期設定……… 本機の電源スイッチを ON にした直後の、各設定項目の初期値 向きや方向について



# 目次

本製品の特長 2
・かんたん操作 2
・便利な機能
・600dpi × 600dpi の高解像度穿孔2
コラム 再製版モード2
文中の表記について
・注意事項などの表記について3
<ul> <li>・操作説明や機能説明の表記について3</li> </ul>
・本書で使用している用語について3
・ 向きや方向について4

#### はじめに

安全上のご注意 9
警告表示について 9
設置場所について 9
電源の接続について 9
アースの接続について10
取り扱いについて10
ご使用の前に12
設置に関する注意12
<ul> <li>・設置場所に関する注意12</li> </ul>
・使用環境に関する注意12
接続に関する注意12
・電源を接続するときの注意12
· 電源コードについて12
<ul> <li>・プリンタドライバーについて12</li> </ul>
・パソコンとの接続に関する注意13
使用時の注意
・本機の取り扱いに関する注意13
・マスターの保管について13
製版位置に関する注意14
・スクリーン枠について14
・画像の向きについて14
・製版位置について15
・余白量について15
・製版エリアについて15
コラム マスターのテンション16
・製版エリアを超える原稿データについて
・原稿データが複数ページの場合18
・製版動作中の原稿データ送信18
印刷に関する注意19
・法律で印刷を禁止されているもの19
・営利目的での印刷を禁止されているもの

各部の名称と機能 20
本体
操作パネル
製版から印刷までのながれ23

### 1 初めて使用するときの準備

プリンタドライバーをインストールする	. 25
インストールの前に	. 25
インストール手順	. 26
• Windows XP	. 26
• Windows Vista/7/8/8.1/10	. 29
• Mac OS	. 33
スクリーン枠サイズの登録 [Windows XP/Vista/7/8/8.1/10]	.36
製版サイズの登録 [Mac OS]	. 38

## 2 製版のしかた

① スクリーン枠をセットする	41
② 本機の準備をする	42
③ パソコンから原稿データを送信する	43
• Windows XP/Vista/7/8/8.1/10	43
• Mac OS	45
プリンタドライバーの設定内容	47
• Windows XP/Vista/7/8/8.1/10	47
• Mac OS	54

# **3** オフラインモード

オフラインモードの操作方法	62
オフラインモードの項目と設定範囲	63
テスト製版モード	65
オフラインモードの階層	67

# **4** お手入れ

お手入れのしかた	.69
サーマルヘッドのクリーニング	. 69
本体外装部のクリーニング	70

# **5** こんなときには

「故障かな?」と思ったら	.72
本体での対処	72
プリンタドライバーでの対処	. 73
思ったような製版結果が得られないとき	. 74

#### 付録

プリンタドライバーのアンインストール
・Windows XP
• Windows Vista/7/8/8.1/10
• Mac OS
消耗品と廃棄に関して82
マスター
製版済みマスターと芯の廃棄82
仕様
索引
アフターサービスについて8

# はじめに

本機を使用する前に知っておいていただきたいことや、気を付けていただきたいことを記載しています。

# 安全上のご注意

本機を設置する場所や電源に関する注意など、ご使用前に必ず知っておいていただきたいことを記載しています。 必ずお読みください。

### 警告表示について

本機を正しくお使いいただき人体への危害や財産への損害を未然に防止するため、次のような警告表示を使用しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

## ▲ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。

### <u> 注</u>意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発 生が想定される内容を説明しています。

### 設置場所について



- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に 置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。

電源の接続について

### ⚠ 警告

- 本機専用の AC アダプタ以外は使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 電源は本機の定格電圧値でご使用ください。また、 定格電流値より容量の大きい電源コンセントに接続 して使用してください。定格電圧値および定格電流 値は、本書巻末の仕様「電源」の項をご確認ください。
- AC アダプタを熱機器など、高温になる場所に近づけないでください。AC アダプタの被覆が溶けて、火災、感電の原因となります。

- 電源コードは束ねたり、巻いたままで使用しないでく ださい。束ねるとコードが熱くなり火災の原因となり ます。
- 分岐コンセントのご使用、タコ足配 線はおやめください。
   火災感電のおそれがあります。

● 電源コードを傷付けたり、破損した

り、加工したりしないでください。

があります。

また重いものをのせたり、引っぱっ たり、無理に曲げたりすると電源コ ードをいため、火災、感電のおそれ



| 9 |

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
 感電のおそれがあります。

### ▲ 注意

- プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでく ださい(必ずプラグを持って抜いてください)。
   コードが傷付き、火災、感電の原因となることがあります。
- 連休などで長期間、本機をご使用にならない場合 は、安全のために必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- 電源プラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因となることがあります。



### <u> (</u> 警告

 アース線付電源プラグまたは3ピン 電源プラグ(2極アース付電源プラグ) で構成された電源コードを使用し、必 ずアース接続してください。アース線 付電源プラグでアース接続する場合



は、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。 また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを 電源から切り離してから行ってください。

- アース接続しないで万一、漏電した場合は、火災 や感電のおそれがあります。なお、アース接続が できない場合は、販売会社にご相談ください。
- 次のようなところには絶対にアース線を取り付けないでください。火災、感電のおそれがあります。
   ・ガス管
   ・電話専用アース線
  - 游雷針
  - ・途中がプラスチックになっている水道管や蛇口
- アース線は次の場所に取り付けてください。
   ・電源コンセントのアース端子
  - ・銅片などを、65cm 以上地中に埋めたもの

・接地工事(A種~D種)が行われている接地端子 ・水道局がアースの対象物として承認した水道管



### <u> (</u> 警告

- 本機の上や周囲に水などの入った容器または金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電のおそれがあります。
- 本機の近くで、可燃性のスプレーや引火性溶剤な どを使用しないでください。 スプレーのガスや引火性溶剤が機械内部の電子部 品などに接触すると、火災や感電のおそれがありま す。
- 本機のすきまなどから内部に金属類や燃えやすい ものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしない でください。火災、感電のおそれがあります。
- 本機のカバーは外さないでください。感電やけがの おそれがあります。
- 本機を分解したり、改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。内部の点検、調整、修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。分解、改造による故障の場合は保証期間内でも有償修理となります。



サーマルヘッドと周辺の金属部分は 電源投入中や電源 OFF 直後は高温 になりますので直接触れないでください。やけどの原因となります。清掃す る場合は温度の低い状態で行ってく ださい。



 取り扱い方法を知らない人には決して触らせないで ください。危険な場所に触れたり、本機が急に動き 出したりしたときに思わぬ事故につながることがあ ります。

- 万一、発熱していたり、煙が出ている へんな臭いがするなどの異常状態の まま使用すると、火災、感電のおそれ があります。すぐに電源スイッチを切り その後必ず電源プラグをコンセントか ら抜いてください。そして販売会社にご連絡くだい。
- 万一、異物が機器の内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて販売会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電のおそれがあります。

### <u> 注</u>意

- 本機のすきまなどには、絶対に指などを差し込まないでください。けがの原因となることがあります。
- 本機を持ち上げたり、動かす場合は、必ず本体部を 持ち上げてください。
   本体上部を持つと落下してけがの原因となることが あります。
- 本機を移動させるときは、ヘッドマウントユニットを 中央に移動させ、奥側の穴から付属の輸送用固定 ネジで固定してください。移動中に本機が傾くとヘッ ドマウントユニットが動き出してけがの原因になるこ とがあります。



本機を使用する際には、輸送用固定ネジは図の位置に差し込んで保管し、無くさないようにしてください。



● 本機の質量は 67kgです。開梱、設置、移動は十分 注意しておこなってください。 ご使用の前に

### 設置に関する注意

#### 設置場所に関する注意

- 本機の設置場所につきましては、納入時にお客様 とご相談のうえ決定させていただきます。
- 本機は設置場所を固定することになっています。本 機を移動するときは、販売会社に連絡してください。
- 本機は平らな場所に設置してください。不安定な場所に設置すると、正常に製版できないことがあります。
- 次のような場所には設置しないでください。誤動作 や故障、事故の原因となる場合があります。
  - ・ 直射日光のあたる場所や窓際などの明るい場所(やむをえない場合は窓にカーテンなどを付けてください)



- ・温度が急激に変化する場所
   ・高温多湿、低温少湿の場所
- 火気・熱気のある場所、クーラーなどの冷風、スト ーブなどの温風、ふく射熱などが直接あたる場所
- 通気性、換気性の悪い場所
- ちりやホコリなどが多い場所
- ・強度が不足している作業机などの上

#### 使用環境に関する注意

本機が水平に設置できる場所を選んでください。また、各脚に加わる荷重が均等になるようアジャスター脚の長さを調整してください。
 (設置の水平度:手前側〜奥側10mm以下、START 側~END 側10mm以下)

適正環境は次のとおりです。
 ・ 温度範囲:15℃~30℃

湿度範囲:40%~70%
 (結露しないこと)



### 接続に関する注意

#### 電源を接続するときの注意

 電源プラグ部の接触不良がないように、プラグはコンセントに確実に 接続してください。



● 本機はコンセントの近くに設置してください。

#### 電源コードについて

- 本機と別梱包の電源コードを使用してください。
   AC アダプタ側のプラグ形状は IEC 320 C14 です。
- 本機の定格電圧値でご使用ください。また、定格電 流値より容量の大きい電源コンセントに接続して使 用してください。定格電圧値および定格電流値は、 本書巻末の仕様「電源」の項をご確認ください。
- 分岐コンセントのご使用、タコ足配線はおやめください。火災、感電のおそれがあります。

#### プリンタドライバーについて

パソコンから原稿データを送信して製版するためのプリ ンタドライバーです。 プリンタドライバーは同梱の CD-ROM (リソー GOCCOPRO プリンタドライバ for/GOCCOPRO QS200)に収録されています。初めて製版するときはイ ンストールが必要です。

#### パソコンとの接続に関する注意

 使用前に、同梱の CD-ROM から必ずプリンタドライ バーをインストールしてください。

重要 プリンタドライバーをインストールする前に、本機とパソコンを接続しないでください。

 本機は市販の USB ケーブル(3m 以内、Hi-Speed USB 規格準拠品)でパソコンと接続します。

### 使用時の注意

#### 本機の取り扱いに関する注意

- 本機は精密機械です。本機の上に重いものを載せたり、衝撃や無理な力を加えないようにしてください。
- サーマルヘッド部や可動部に指や手を入れないでく ださい。
- 本機にスクリーン枠をセットする際は本体の電源ス イッチが OFF であることを確認してください。
- 動作中に電源スイッチを OFF にしたり、電源プラグ を抜いたりしないでください。
- 動作中にスクリーン枠を動かしたり、本機を移動させたりしないでください。
- 本機の内部には精密部品および駆動機構部があり ますので、取扱説明書に書かれていること以外は 行わないでください。
- こまめに清掃してください。スクリーン上に異物があるとサーマルヘッドの故障につながります。本体清掃にはシンナーや、ベンジンなどの溶解性の強い有機溶剤は使用しないでください。塗装がはがれたり、故障の原因になります。清掃には中性洗剤を使用してください。。

- 本機には指定の「スクリーンマスターQS」または 「QSマスター GRAY」を使用してください。指定のス クリーン以外での品質は保証しかねます。
  - ▶参照 スクリーンマスターQS、 QS マスター GRAY :82ページ
- 日本国外へ移動した場合は、保守サービスの責任 を負いかねますのでご了承ください。

#### マスターの保管について

- マスターは正しく保管してください。次のような場所 での保管は、おやめください。
  - ・直射日光のあたる場所や窓際な どの明るい場所(やむをえない場 合は、窓にカーテンなどを付けて ください)



- ・温度が急激に変化する場所
- ・高温多湿、低温少湿の場所

#### 製版位置に関する注意 製版位置とスクリーン枠の関係を説明します。 設定を間違えたり、仕様外のスクリーン枠を使用し すると、版がムダになったり、本機が故障する恐れ がありますので、十分な理解をおねがいします。 📭 重要 • 最大サイズ以上のスクリーン枠を使用す ると故障の原因となります。 ・製版サイズおよび編集データドキュメント サイズは、必ず使用するスクリーン枠サ イズ(外寸)から X 方向、Y 方向ともに 160mm (80mm × 2) 以上差し引いたサイ ズでを設定してください。 登録する枠サイズを間違えるとサーマル ヘッドがスクリーン枠に接触して破損する おそれがあります。 40mmを超える厚みのスクリーン枠を使 用する際には本機の調整が必要となりま すのでサービスマンに相談してください。 スクリーン枠について ● 使用できるスクリーン枠のサイズは次のとおりです。 ・最小サイズ:260mm(X方向)×260mm(Y方向)× 20mm(厚み) ・最大サイズ: 780mm(X 方向) × 580mm(Y 方向) × 50mm(厚み) / 75mm(幅) X 方向:260mm ~ 780mm 580mm ۴ 以 2 以 : 75mm 卣 : 260mm : 75mm

厚み:20 ~ 40 mm (30 ~ 50 mm に変更可能) ※)変更はサービスマンによる調整が必用です。

幅:75mm 以下、

哩

.幅:75mm 以下

剄

#### 画像の向きについて

パソコンで作成する原稿データの向きと、マスターに製 版される画像の向きの関係は、次の図のようになってい ます。



※)図はスクリーン枠を分かりやすくするために、 ヘッドマウントユニットを削除してあります。

方

>

#### 製版位置について

製版は必ず原点から行われます。原点を変更すること はできません。原点はスクリーン枠の手前側から80mm、 START 側から80mmの位置です。



#### 余白量について

製版が行われる際、スクリーン枠の周囲に一定量の余 白が必要です。

START 側と手前側は 80mm に余白量が固定となり、 END 側と奥側は、登録したスクリーン枠サイズと製版サ イズにより、余白量が変化します。

正しいスクリーン枠サイズを登録・選択し、製版サイズ に適した原稿データを出力(データ送信)してください。



#### 製版エリアについて

製版エリアは、スクリーン枠サイズから X方向、Y方向 ともに 160mm差し引かれたサイズになります。

X 方向:100mm ~ 620mm Y 方向:100mm ~ 420mm ※)設定単位 0.1mm









スクリーン枠のサイズ(外寸)が、750mm×450mm の場合の最大製版エリアは 590mm×290mm にな ります。



#### コラム



スクリーン枠に張ったマスターのテンションが緩いと製版時に 位置ずれが起きる、画像がしっかりと製版されないなどの 不具合が発生する場合があります。。

スクリーンのサイズによって適正な値は異なりますが、適正な 製版結果を得るために7N/cm以上のテンションで張るように してください。

※本推奨テンションは適正な製版を行うためのもので、 最適な印刷結果を得るための推奨値ではありません。





### 原稿データを製版エリアの最大サイズに縮小してから製版を開始してください。



- M ① パソコンのアプリケーションで A3 サイズの原稿を作 成。297mm
- ② [印刷設定]で[枠サイズ]で[A4 縦(A4+160mm/ユー ザーが設定)]を選択し、「<u>用紙に合わせて画像を</u> <u>縮尺」せずに</u>、原稿データ出力。

🖶 RISO GOCCOPRO QS200 Driver 印刷設定	<b>•</b>
基本 設定 画像設定 オブション	
- 枠サイズ A4 枠サイズ 幅: 370.0 mm 長さ: 457.0 mm 参照サイズ 幅: 2100 mm 長さ: 297.0 mm	枠サイズ登録       枠サイズ編集       枠サイズ編集       枠サイズ原除       -SU/インチー
登録リスト保存 登録リスト保存	<ul> <li>mm</li> <li>ご inch</li> <li>バージョン情報</li> </ul>
OK	キャンセル 適用(A)

② A4 製版サイズを超える領域は製版されません。



また、選択した製版サイズを超える原稿データを出力 (データ送信)すると、製版サイズを超える領域は製版されません。

原稿データが複数ページの場合

原稿データが複数ページの場合、1 ページ目は製版し ますが、2 ページ目以降は製版されず、データも保存さ れません。また意図せず原稿データが複数ページにま たがってしまった場合も1 ページ目のみ製版します。 原稿データを作成する場合はページの設定をよく確か めてから製版を開始してください。

● 原稿データが複数ページである



● 1ページ目だけが製版される





● 1ページ目だけが製版される



製版動作中の原稿データ送信

前の製版が完了するまでは、次の原稿データを送信し ても製版は行われず、原稿データの一時保存も行われ ません。製版動作が完了し、新しいスクリーン枠をセッ トしてから原稿データを送信するようにしてください。

### 印刷に関する注意

個人が利用する場合でも、自由に何でも複写してよい というわけではありません。

特に、単にその印刷物を所有しているだけでも、法律 的に罰せられる種類の印刷物がありますので、十分ご 注意ください。

#### 法律で印刷を禁止されているもの

次の文書は、法律で印刷を禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券(たとえ「見本」の印があっても複写することは禁じられています)
- 外国において流通する紙幣、貨幣、証券類
- 未使用郵便切手、郵便はがきの類で、政府の模造 許可をとっていない場合
- 政府発行の印紙、酒税法などで規定されている証 紙類
- 参考 関係法律
  - 通貨及ビ証券模造取締法
  - ・外国ニオイテ流通スル貨幣、紙 幣、銀行券、証券、偽造変造及 ビ模造ニ関スル法律
  - ・郵便切手類模造等取締法
  - ·印紙等模造取締法
  - •紙幣類似証券取締法



# 営利目的での印刷を禁止されているもの

次のような複写は、おやめください。

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、
   定期券、回数券などの、事業会社が業務に使用する最低必要部数以外の複写
- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類の複写
- 書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、写真など著 作権の対象となっているものの複写(個人的または 家庭内、あるいはこれに準ずる限られた範囲内で 使用する場合以外、複写することを禁じられていま す。)



# 各部の名称と機能

本機各部の名称とそのはたらきを説明しています。



- ① ヘッドマウントユニット サーマルヘッドを内蔵しており、スクリーン枠の START~END 方向に動きます。
- ② 操作パネル
   本機の状態の表示、再製版や、本機の設定変更などの操作を行います
   参照 操作パネル:22ページ
- ③ <Emergency STOP>スイッチ (非常停止スイッチ) 押下げることにより本機の動作を停止します。 一度押すと下がったままになり、ディスプレイに [Error !! Emergency Stop] が表示されます。 停止状態を解除するには、ツマミを右(時計まわり) に回転させて元の位置に戻すとともに、電源スイッ チを一度 OFF にしてから再度 ON してください。
- ④ スクリーン枠 別途、枠に「スクリーンマスターQS」または「QSマ スター GRAY」をセットしてください。
- ⑤ スクリーン枠固定ガイド マグネットでステージに吸着し、スクリーン枠の END 側を固定します。



- ⑧ AC アダプタジャック AC アダプタのケーブルを接続します。
- ① 手前側スクリーン枠ガイド(1ヶ所) スクリーン枠の手前側の位置決めをします。

### 操作パネル

操作パネルでは本機の状態の表示、またオフラインメニューにより再製版や製版パラメータの設定等が行えます。



- ディスプレイ
   本機の状態や各種設定で入力した数値などの情報が表示されます。エラー発生時はエラー番号が表示されます。
- ② <ONLINE>ランプ (オンラインラン プ) パソコンとの接続状態を示します。

パソコンから原稿データを受信可能(オンライン)な とき点灯します。

- ③ <ONLINE>キー(オンラインキ ー)
   [Ready](レディー)状態で押すと、オフラインになり メニュー選択画面になります。
- ④ <△▽>キー(選択キー) メニューや設定値を選択します。
- ⑤ <ENTER>キー(確定キー) メニューや設定値が確定します。

- ⑥ <STORAGE>ランプ (ストレージ ランプ)
   本機内に製版データが残っているときに点灯しま す。原稿データを受信中に点滅します。
- ⑦ <START/STOP>キー(スタート/ ストップキー)
   製版動作中、1 秒間長押しすることで、製版を途中 で終了させます。
- ⑧ <Emergency STOP>スイッチ(非常停止スイッチ)
   本機の動作を緊急に停止させたいとき押下げます。
   停止状態を解除するには、ツマミを右(時計まわり)
   に回転させて元の位置に戻すとともに、電源スイッチを一度 OFF してから再度 ON してください。
- (9) <POWER>ランプ(パワーランプ) 本機に電源が供給されているとき点灯します。
- ① <ERROR>ランプ (エラーランプ) エラーが発生したときに点灯します。

# 製版から印刷までのながれ

パソコンで作成した原稿データを本機で製版し、印刷するまでのながれは次のとおりです。 本書ではステップ4までを説明しています。





# 初めて使用するときの 準備

本機を設置後、初めて使用するときは、次の作業が必要です。 プリンタドライバーをインストールする:25ページ

プリンタドライバーをインストールする

### インストールの前に

● 市販の USB ケーブル(3m 以内、Hi-Speed USB 規格準拠品)を用意してください。

❶ 重要	・3mを超えるUSBケーブルや規格外のUSBケーブルを使用すると、正常に動作しない場合があります。
	<ul> <li>指示していない手順で USB ケーブルを接続したり、抜いたりすると正常なインストールができず、</li> <li>データ通信が行えない場合があります。このようなときは、一度プリントドライバーをアンインスト</li> <li>ールしてから、再度インストールを行ってください。</li> <li></li></ul>
	<ul> <li>必ず指示された手順に従ってインストールを行ってください。[プリンターの追加]からインストール</li> <li>を行わないでください。正常にインストールできずデータ通信できない場合があります。</li> </ul>
	・ システム設定を変更する権限を持ったアカウント(Administrator など)でログオンしてください。
	・サーバ OS、プリンター共有には対応していません。
	<ul> <li>バージョンアップや、ケーブルの接続方法を変更した場合など、同じ機種(シリーズ)のプリンタド</li> <li>ライバーを再度インストールする場合は、ドライバーパッケージを削除する必要があります。イン</li> <li>ストール済みのプリンタドライバーをアンインストールしてからインストールを実施してください。</li> </ul>

▶参照 プリンタドライバーのアンインストール:76ページ

# インストール手順 Windows<sup>®</sup> XP 0重要 プリンタドライバーのバージョンアップを 行う場合は、先に旧バージョンのドライ バーのアンインストールを実行してから 行って下さい。 1 ① 本機とパソコンを USB ケーブルにより接続しま す。 本機の電源スイッチを ON します。 (1) (2)

- 2 [新しいハードウェアの検出ウィザード]画面が表示 されます。
  - ① [いいえ今回は接続しません]を選択し、
  - ② [次へ]をクリックします。



3 パソコンに、ドライバーインストール用 CD-ROM(リ ソー GOCCOPRO プリンタドライバ for/GOCCO PRO QS200)をセットします。



4 ① [一覧または特定の場所からインストールする]
 をクリックします。
 ② [次へ]をクリックします。



- 5 ① [次の場所で最適のドライバーを検索する]をク リックします。
  - ② [次の場所を含める]をクリックし、プリンタドライバーのファイルが格納されているフォルダを[参照]により指定します。
  - ③ [次へ]をクリックします。





6 [ハードウェアのインストール]画面が表示されます。 [続行]をクリックします。

ለ-ዞሳ፤ን	<b>アのインストール</b>
<u>.</u>	כארוב: ארוב
	を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴ テストに合格していません。 てのテストが重要である理由) インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があり ます。今ずくインストールを中断し、Windows ロゴ テストに合格したソフ ドウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ベンターに確認されることを、 Microsoft はなくお勧めします。
	続行©」 インストールの停止©

7 [ソフトウェアをインストールしています。お待ちください…]画面の後、[ファイルをコピーしています]画面が表示されます。

新しいハードウェ	∎ アの検出ウィザード	
<b>ソフトウェアを</b>	インストールしています。お待ちくだ	izo
4	RISO GOCCOPRO QS200	
	6	D
		< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル

ファイルをコピーしています	
DomTestPrint_B.tse	
コピー先 C:¥WINDOWS¥System32¥spo¥risokagakudom_aaaa56ff	
[***	ンセル

8 [新しハードウェア検索ウィザードの完了]画面が表示されたら、プリンタドライバーのインストールは完了です。 [完了]をクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザ	- 19
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了
	[完了]をクリックするとウィザードを閉じます。
	< 戻る(B) (売了) キャンセル

# Windows Vista<sup>®</sup>/7/8/8.1/10

- ① 重要 ・ プリンタドライバーのバージョンアップを 行う場合は、先に旧バージョンのドライ バーのアンインストールを実行してから 行って下さい。
  - Windows Vista 以降の OS では、本機を 接続する前に、プリンタドライバーのイ ンストールを行って下さい。
  - 必ず指示された手順に従ってインストー ルを行ってください。[プリンターの追 加]からインストールを行わないでください。正常にインストールできずデータ通 信できない場合があります。
- パソコンに、ドライバーインストール用 CD-ROM(リ ソー GOCCOPRO プリンタドライバ for/GOCCO PRO QS200)をセットします。



2 [コントロールパネル]より、[デバイスとプリンター]を クリックします。



- 3 ① [プリンターとFAX]より、表示されているいずれ かのプリンターか FAX を選択し、クリックしま す。
  - ② タスクメニューバーの[プリントサーバープロパ ティ]をクリックします。



4 [プリントサーバープロパティ]画面の[ドライバー]を クリックします。

⇒ プリントサーバーのプロバティ
用紙 ボー ドライバー 2キュリティ 詳細設定
用紙( <u>E</u> ): VM7X64
10x11 代升 10x14 0 1
11x17 /)
12x11 インチ 用紙の保存( <u>S</u> )
用紙名(N): 10x11 インチ
□ 新しい用紙を作成する(C)
既存の名前とサイズを編集して新しい用紙を定義し、[用紙の 保存]をクリックしてください。
「用紙の説明 (単位)
単位: <ul> <li>   ● メートル法(M)   ○ ヤードポンド法(E)  </li> </ul>
用紙サイズ: 余白:
幅(W): 25.40cm 左(L): 0.00cm 上(T): 0.00cm
高さ(日): 27.94cm 右(E): 0.00cm 下(B): 0.00cm
③用紙設定の変更(G)
UK 単形(A) 適用(A)

5 [追加]をクリックします。

・ プリント サーパーのプロパテ 用紙 ポート ドライバー セキ:	イ ユリティ 詳細設定	1	
	/(-(P):		
名前	プロセッサ	種類	
Microsoft XPS Docume	x64	Type 3 - ユーザー モード	
Send To Microsoft One TP Output Gateway	x64 x64	Type 3 - ユーザー モード Type 3 - ユーザー モード	
道加(D)	<u>削除(R)</u>	プロパティ(E)	
●ドライバー設定の変更(G	)		
	ОК	キャンセル 適用(	A)

- 6 [プリンタドライバーの追加ウィザード]画面が表示されます。
  - [次へ]をクリックします。



- 7 ① [x86](32ビット)または、[x64](64ビット)をク リックします。
  - ② [次へ]をクリックします。

👼 プリンター ドライバーの追加ウィザード	×
プロセッサとオペレーティング システムの選択 プロセッサとオペレーティング システムの組み合わせによって、使用するプリンター ドライバー セットは異な ります。	
このドライバーを使用するすべてのコンピューターのプロセッサとオペレーティング システムを選択してください ( <u>S</u> ):	
「 thanium Type 3 - ユーザーモード 「アッチ4 」 Type 3 - ユーザーモード	
Type 3 - ユ−ザ− モ−ド	
2	
< 戻る(B) 、次へ(M)> キャンセル	
参考 お使いのパソコンのシステムに合わせて、	
	5
<i>4</i> 17	
₿ [プリンタドライバーの選択]画面にて、[ディスク使	
用]をクリックします。	
11167770878	
フランフランコント のかない 用するプリンター ドライバーが決まります。	
インストールするカンタートライバーの製造売とモデルを運択して代表は、希望するカンタードライバーが 覧しない場合は、ビディング使用をカックして、必要なドライバーを追訳して代表は、 物理のなく思想になった。	
Windows Update パイパーとついめ合い。シリシンタることのプロセンシンスパレーフィンシンスクムのその目的パ イパーを選択できます。	
■清元 ▲ カドカー	- 5
	-
Brother Brother DCP-116C	-
Brother DCP-116C Canon Capito DCP-117C Capito DCP-117C	-
Brother Canon Conter DCP-116C Canon	
Brother Canon Casio Epson このドライバーはデジタル署名されています。 ドライバーの署名が重要な理由	
Brother     日のではFDCP-1180       Canon     日のではFDCP-1170       Casio     日のではFDCP-1280       Epson     日のではFDCP-1280       日日のにまたのにあった。     日のではFDCP-1280       日日のにまたのによった。     日のではFDCP-1280       日日のにまたのにあった。     日のではFDCP-1280       日日のにまたのにあった。     日のではFDCP-1280       日日のにまたのにあった。     日のではFDCP-1280       日日のにまたのによったのにまたのにあった。     日のではFDCP-1280       日日のにまたのによったのによったのによったのによったのによったのによったのによったのによっ	



#### 10 [次へ]をクリックします。



11 [プリンタドライバーの追加ウィザードの完了]画面にて、[完了]をクリックします。



- **12**① 本機とパソコンをUSBケーブルにて接続します。
  - ② 本機の電源スイッチを ON にします。



**13** [RISO GOCCOPRO QS200]のアイコンが表示され、インストール完了です。



※)Windows Update が起動すると長時間認識できな いことがあります。ご注意ください。



 パソコンに、ドライバーインストール用 CD-ROM(リソ ー GOCCOPRO プリンタドライバ for/GOCCOPRO QS200)をセットします。



**2** インストーラ[GOCCOPRO\_QS200.mpkg]をダブルク リックします。



3 ① [はじめに]の画面が表示されます。
 ② [続ける]をクリックします。



4 ① [インストール先の選択]の画面が表示されます。
 ② [続ける]をクリックします。



5 ① [インストールの種類]の画面が表示されます。 ② [アップグレード]をクリックします。





Mac

システム

アカウント

QuickTime

() 共有

9 [プリントとファクス]画面が表示されます。

	ブリント ファクス 共有
メニュー   ブリンタ	プリンタが選択されていません
+-	(フリントキュー) (フリンタ設定)
"プリント"ダイアログで選 "ページ設定"のデフォ	Rされるブリンタ: 最後に使用したプリンタ 🛟 ルトの用紙サイズ: US Letter 🛟

- 10 ① 本機とパソコンをUSBケーブルにて接続しま す。
  - ② 本機の電源スイッチを ON にします。


**11** 本機が認識され、[GOCCOPRO QS200]が表示され、インストール完了です。

プリント	ファクス   共有
メニュー ブリンタ ダ GOCCOPRO QS200	名前: COCCOPRO Q5200 場所: usb 経由で直接接続 優質: RISO GOCCOPRO Q5200 状況: 待張中
   +   −   "ブリント"ダイアログで選択されるブ	(ブリントキュー) (ブリンタ設定) リンタ:(最後に使用したブリンタ ↓↓
"ページ設定"のデフォルトの用紙	サイズ:US Letter 😫 🤅

## スクリーン枠サイズの登録 [Windows XP/Vista/7/8/8.1/10]

り重要	・本項目で登録するのは「スクリーン枠のサイズ」です。製版するサイズとは異なります。
-----	---

- ・幅と長さの入力単位は、ミリは 0.1mm 単位、インチは、0.01inch 単位です。
- ・ 登録したスクリーン枠サイズと製版される位置や製版サイズの関係を間違わないでください。
   ・ スクリーン枠サイズを登録しても反映されない場合は、PC ローカルのアドミニストレータ権限 でログインし、スクリーン枠サイズ登録を行ってください。
   ▶参照 製版位置に関する注意:14ページ
- 参考・スクリーン枠のサイズは、下記の範囲にて 設定可能です。
   X方向:260.0mm ~ 780.0mm
   Y方向:260.0mm ~ 580.0mm
   ※)設定単位 0.1mm
  - スクリーン枠のサイズは 30 件まで登録で きます。
  - 名称は数字、アルファベット、空白、記号、 かな、カタカナ、漢字を:半角、全角混在 32byte 以内で入力できます。
     ただし、「"」、「\*」、「/」、「:」、「<」、「>」、「?」、 「¥」、「」の文字は使用できません。
- 1 [デバイスとプリンタ]画面より、[RISO GOCCOPRO QS200]を選択し、右クリックでプロパティを開きます。



### 2 [印刷設定]をクリックします。



- ③ ① [RISO GOCCOPRO QS200 Driver 印刷設定]画 面の[基本]タブ内の[枠サイズ]にて、スクリーン 枠のサイズの登録、編集を行います。
  - ドライバーインストール後の、デフォルトでは、
     [最大枠サイズ]が1件、登録されています。



4 スクリーン枠サイズを新規に設定する場合は、[枠 サイズ登録]をクリックします。



- 5 ① 登録名称を入力します。
  - ② スクリーン枠の幅(Y方向)を入力します。
  - ③ スクリーン枠の長さ(X方向)を入力します。
  - ④ [OK]をクリックします。

枠!	ナイズ登録	8
1	登録名称	A4 <b>ቅ</b> ሣ <b>イ</b> ズ
2	幅	370.0 🔶 [ mm ]
3	長さ	457.0 🚊 [ mm ]
	4	OK キャンセル

- 6 ① 登録した枠サイズが、プルダウンメニュー内に 表示されます。
  - ② 枠サイズの変更を行う場合は、[枠サイズ編集] のボタンをクリックします。
  - ③ 枠サイズを削除する場合は、[枠サイズ削除]ボ タンをクリックします。

A4 <b>枠サイズ</b>	・
福. 878.6 mm 長さ: 457.0 mm	3 枠サイズ編集
製版サイズ 続・ 210.0 mm	枠サイズ削除
長さ: 297.0 mm	ミリ/インチ
	🖲 mm 💿 inch
登録リスト保存	

## 製版サイズの登録 [Mac OS]

- 重要 ・本項目で登録するのは「製版するサイズ」です。スクリーン枠のサイズとは異なります。
   ・ 登録した製版サイズと製版される位置やスクリーン枠サイズの関係を間違わないでください。
   製版サイズは、スクリーン枠サイズ(外形寸法)から、X方向、Y方向ともに 160mm 差し引かれたサイズ以下になります。
   ▶参照 製版位置に関する注意:14ページ
- 参考 Mac OS のプリンタドライバーの機能は、ア プリケーションの中に組み込まれています。 ここでは Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>を 例に記述します。 他のアプリケーションにおいても、おおよそ 操作方法は同様となります。
- 1 メニューバーの[ファイル]から[プリント設定]を選択 します。



2 [Page Setup]画面で[用紙サイズ]のプルダウンメニ ユーをクリックすると、登録された用紙(製販)サイズ のリストが表示されます。デフォルトでは、[Maximum Size](620mm x 420mm)のみです。

	Page Setup
5	定: ページ属性
対象プリン	ック: GOCCOPRO QS200
用紙サイ	イズ ✔ Maximum Size カスタムサイズを管理
方	7向: 【第 】 】 【 】 】 】 【 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】
0	(キャンセル) <b>ОК</b>

3 一覧から[カスタムサイズを管理]をクリックします。

	Page Setup
	設定: ページ属性
対象プリ	シンタ: GOCCOPRO QS200
用紙切	ヤイズ:✔ Maximum Size
	カスタムサイズを管理
	方向:    1    1    1    1    1    1    1
拡大	縮小: 100%
?	(キャンセル) <b>OK</b>

4 [カスタム・ページ・サイズ]画面が表示されます。 [+]をクリックします。

ページサイズ		選択なし 高さ
プリンタの余日	∃:	
「ユーザ定義		\$
221日かし。	 選択なし 	深垣かし
左	選択なし	右
	Ŧ	
]		

5 [名称未設定]と書かれた表示が現れますので、ダ ブルクリックします

	プリンタの余白: ユーザ定義
	0.09 mm 上 0.09 mm 左 0.09 mm 方
+ - 複製	

- 6 ① 名称を入力します。
  - ② [ページサイズ]の[幅](Y方向)と[高さ](X方向) に、製版サイズを入力します。
  - [プリンタの余白]は[GOCCOPRO QS200]を選択 します。

余白は、全て[0.00]になります。

④ [OK]をクリックします。



**7** [Page Setup]画面で設定した用紙サイズが表示されます。

設定:	(パージ尾性)	
BOOM -		
対象プリンタ:	GOCCOPRO QS200	
用紙サイズ:	✔ Maximum Size	
	A3 サイズ	
方向:	カスタムサイズを管理	
拡大縮小:	100 %	-
?	(キャンセル)	ОК

8 [Page Setup]画面の[設定]のプルダウンメニューで、 [デフォルトとして保存]

を選択すると、[用紙サイズ]、[対象プリンタ]のプル ダウンメニューで選択した内容がデフォルト値として 設定されます。





## 製版のしかた

パソコンで作成した原稿データを本機で製版する手順を説明しま す。 原稿データはあらかじめパソコンで作成しておいてください。 ・▶参照 フレーム枠をセットする:41ページ ・▶参照 本機の準備をする:42ページ ・▶参照 パソコンから原稿データを送信する:43ページ

## コスクリーン枠をセットする

1 スクリーン枠ガイド3個所に突き当ててスクリーン 枠を位置決めします。



スクリーン枠ガイドが見にくい場合は、ヘッドマウン トユニットを手で移動させてください。 製版開始すると、自動的にホームポジションに戻り ます。



2 スクリーン枠固定ガイドで、スクリーン枠が動かな いように押さえて下さい。



## ②本機の準備をする



**2** USB ケーブルを接続します。



3 本機の電源スイッチを ON にします。



## ③パソコンから原稿データを送信する

パソコンで作成した原稿データを本機に送信します。その際、プリンタドライバーで画質などの設定を変更できます。
参照 プリンタドライバーの設定内容:47ページ

## Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

- 1 パソコンで任意のアプリケーションを使用して、原稿 データを作成します。
- 2 アプリケーションの印刷操作を行って[印刷]画面 (または[プリント]画面)を表示します。
- 3 [プリンター名]で[RISO GOCCOPRO QS200 Driver] (本機のプリンター名)を選択します。 インストール手順:26ページで設定したプリンター名 を選択してください。
- 4 [プロパティ]をクリックします。
- 5 各タブ画面で、製版条件を設定します。
  - ① 基本タブで枠サイズを選択します。





▶参照 プリンタドライバーの設定内容:47ページ

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	RISO GOCCOPRO Q	S200 Driver 印刷設定	<b>—</b>
墨		定 オブション	
	製飯熱量		+16
			-5.00 +5.00 %
	設加以本度。 編し16回 急増60		7-7)// A/ B/ C
	細線強調		=== ==================
	オーバーラップ	0 dot 🗸	-3/-2/-1/0/1/2/3
		☑画像反転	・ OFF / ON (デフォルト)
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		ОК	適用(A)

#### 2 設定タブ画面で、各種製版設定を行います。

<ul> <li>➡ RISO GOCCO</li> <li>基本 設定</li> </ul>	PRO QS200 Driver 印刷設定 画像設定 オプション
<sup>原稿</sup> Abcd	無処理/相点処理(相し、細かい) )/相点処理(線数角度) /服差拡散/注制/へ3
	網点線数 38 🚽 線 [38 - 200]
	網点角度 37 🔄 度[0-90]
Ų. ₩	画像調整 詳細設定
<sub>шл</sub> Abcd	
	標準に戻す
	OK         連用(A)

③ 画像設定タブ画面で、画像設定を行います。

③ 各タブ画面にて、製版条件の設定が終わったら [OK]をクリックします。 どのタブ画面の[OK]をクリックしても、設定終了と なり、アプリケーションの[印刷]画面(または[プリ ント]画面)に戻ります。

6 アプリケーションの[印刷]画面(または[プリント]画面)に戻ったら、[印刷]をクリックします。 原稿データがパソコンから本機に送信されます。

参考 直前(最後)に製版したデータは再製版で きます。製版条件を変更する必要がある場 合は本機操作パネルから<Setting>(設 定モード)を選択し変更して下さい。本機の 電源スイッチを OFF に、または<Reset> (リセット)処理をすると製版データは失わ れます。

▶参照 オフラインモードの操作方法 :62ページ

## Mac OS

- 参考 Mac OS のプリンタドライバーの機能は、ア プリケーションの中に組み込まれています。 ここでは Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>を 例に記述します。 他のアプリケーションにおいても、おおよそ 操作方法は同様となります。
- アプリケーションの[メニューバー]の[ファイル]から
   [プリント設定]を選択します。



- **2** [Page Setup]画面が表示されます。
  - [対象プリンタ]から[GOCCOPRO QS200]を選 択します。
  - ② [用紙サイズ]からセットしたスクリーン枠に対応 するサイズを選択します。





### **3** [OK]をクリックします。

	Page Setup
設定	: ページ属性
対象プリンタ	GOCCOPRO QS200
用紙サイズ	: A3 ・ 16.54 インチ × 24.42 インチ
方向	
拡大縮小	: 100 %
?	(#+>>tzh

 4 プリント画面から製版条件を設定します。
 ① アプリケーションの[メニューバー]の[ファイル] から[プリント]を選択します。



② [プリント]画面が表示されますので、[印刷部数と 印刷ページ]をクリックし、プルダウンメニューか ら[設定]、または「画像設定」をクリックします。

	プリント	·
プリンタ:	GOCCOPRO QS200	•
プリセット:	【標準	•
<ul> <li>すべて</li> <li>現在の表示範囲</li> <li>現在のページ</li> <li>ページ指定:</li> <li>プリント:</li> <li>プリント:</li> <li>注釈とフォーム:</li> <li>文書</li> <li>ページの拡大 / 縮小:</li> <li>自動回転と中央配置</li> </ul>	✓ 印刷部数と印刷ペー レイアウト スケジューラ 用紙処理 ColorSync 実紙 投定 面像設定 オフション バージョン 一覧	ジ コンボジット -215.9
(詳細設定…	印刷のヒント	1/1
PDF V JUE	(1-)	(キャンセル) ブリント

#### ③「設定」画面から、製版条件を設定します。

プリセット: 標準		
設定		
製版熱量:	0 -16 +16	
画像伸縮補正:	0.00 -5.00 +5.00 %	
製版速度: ノーマル	ノーマル/ A/ B/ C	
繰り返し製版: ノーマル	ノーマル/20/30/40	
細線強調:〔補正無し	, 🛟 無し/1/2	
オーバーラップ: 0 dot	-3/-2/-1/0/1/2/3	
画像反転: ON	OFF/ ON	

#### ④「画像設定」画面から、画像条件を設定します。

7112/2 . (00	CCOPPO 05200	
7575.	CCOFRO Q3200	
プリセット: 標準	L	•
画像	w設定	•
画像処理: 無処理		
	無処理/網点処理(線数角度 網点処理(線数角度 誤差拡散/強制べ	(粗い、細かい)/ ٤)/ タ
網点線数:	38 38 🖂	200 lpi
網点角度:	37 0	90 deg
原稿:	出力:	
Abo	d At	oc
	] ⇒ ไ	()≇ ●_]
<b>.</b>		L.N.
PDET (JUKA-		(キャンセル) (ブリ
	/	

- 5 [プリント]をクリックします。 原稿データがパソコンから本機に送信されます。

## プリンタドライバーの設定内容 Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

## ●基本タブ

<ul> <li>RISO GOCCOPRO QS200 Driver 印刷設定</li> <li>基本</li> <li>設定 画像設定 オブション</li> </ul>	<b></b>
やサイズ 幅: mm 長さ: mm - 製版サイズ 幅: 420.0 mm 長さ: 620.0 mm	枠サイズ登録 枠サイズ編集 枠サイズ削除 = ミリ/インチ ・ ・ ● mm © inch
<ol> <li>2</li> <li>登録リスト保存</li> <li>登録リスト読込み</li> </ol>	3 パージョン情報 IK キャンセル 適用(A)

- ② 登録リスト保存/読込み

[設定]タブおよび[画像設定]タブで設定した内容 をファイルに保存/読込みする機能です。 [デバイスとプリンタ]画面より、[RISO GOCCOPRO QS200 Driver]のプロパティ画面から保存/読込み をおこないます。 アプリケーション内の印刷設定からは保存/読込 みはできません。

③ バージョン情報 本プリンタドライバーのバージョン、製品名、著作 権情報を表示します。

パージョン情報	
	RISO GOCCOPRO QS200
	Version 2.00
Copyright(c) 20	13-2014 RISO KAGAKU CORPORATION
	ОК

設定タブ



- 製版熱量 製版時の熱量を設定します。 スライドバーをドラッグ、もしくは数値を直接入力 します。
  - 参考 ベタ部の画質改善は(+)方向に、文字 部が太りすぎている場合は(-)方向に 調整してください。
    - 増減単位:1
    - 指定可能範囲:-16 ~ +16
    - デフォルト:0
- ② 画像伸縮補正 製版画像の X 方向の長さを補正します。
   △▽(スピンボタン)をクリック、もしくは数値を直 接入力します。
  - 増減単位:0.01[%]
  - ・指定可能範囲:-5.0 ~ +5.0[%]
  - ・ デフォルト:0[%]
  - 参考 印字する画像のX方向長さによって伸 び方に差が発生します。

🖶 RI	SO GOCCOPRO QS	5200 Driver 印刷	設定		
基本	: 設定 画像設定	E オブション			_
	製版熱量	[0] -	16	+16	
	画像伸縮補正	0.00	▲ ▼	-5.00 +5.00 %	
3	製版速度	ノーマル	•	ノーマル/ A/ B/ C	<b>)</b>
4	繰り返し製版	ノーマル	•	ノーマル/ 20/ 30/ 40	]
(5)	細線強調	補正無し	¥	無し/ 1/ 2	]
6	オーバーラップ	0 dot	•	-3/-2/-1/0/1/2/3	]
		☑画像反転		OFF / ON (デフォルト)	•
		C	OK	キャンセル 適用	(A)

- ③ 製版速度 X 方向の書込み速度を設定します。 画像長さは変化しません。 プルダウンメニューから選択します。
  - 指定可能範囲:4 段階
    - 1) ノーマル(30mm/s)
    - 2) A(35mm/s)
    - 3) B(25mm/s)
    - 4) C(20mm/s)
  - デフォルト:ノーマル(30mm/s)
  - 参考 べタ部の画質改善は「A:速い」、細い線 や小さい文字がつぶれて製版されてい ないときには「B または C: 遅い」を選択し てください。A、B、C、の設定値は変更で きます。サービスマンにお尋ねください。

④ 繰り返し製版

繰り返し製版の回数を設定します。 繰り返し製版は、1枚の版において、同一の原 稿データを同一の製版条件にて繰り返し製版す る機能です。 繰り返し製版することにより穿孔率がアップしま す。 プルダウンメニューから選択します。

- 指定可能回数:4 段階
  - 1)ノーマル(0回)
  - 2)2回
  - 3)3 回
  - 4)4 回
- デフォルト:ノーマル(0回)

デフォルト設定の場合は、繰り返し製版は行わ ず、1回だけ製版します。

### ⑤ 細線強調

白抜き文字の白の部分を強調します。 プルダウンメニューから選択します。

指定可能範囲:3段階

- 1) 無し(OFF) 2) 補正1(BOLD1)
- 3) 補正2(BOLD2)
- デフォルト: 無し(OFF)

補正1(BOLD1)は、補正度合いが少なく、補正2 (BOLD2)は、補正度合いが強く、白部分が強調 されます。



🖶 RISO GOCCOPRO QS	5200 Driver 印刷設定	<b>×</b>
基本設定画像設定	宦 オプション	
製版熱量	[0] -16	+16
画像伸縮補正	0.00	-5.00 +5.00 %
製版速度	ノーマル・	ノーマル/ A/ B/ C
繰り返し製版	ノーマル・	ノーマル/ 20/ 30/ 40
細線強調	補正無し 🔻	無し/ 1/ 2
オーバーラップ	0 dot 💌	-3/-2/-1/0/1/2/3
7	☑画像反転	OFF / ON (デフォルト)
	ОК	キャンセル 適用(A)

### ⑦ 画像反転

画像を左右鏡面反転します。 画像 X 方向中心が反転軸となります。 原点位置は移動しません。

- 指定可能範囲:2段階
  - 1) OFF(反転なし)
  - 2) ON(反転あり)
- ・ デフォルト:ON(反転あり)
- ※) ON(反転あり)の場合



※) OFF(反転なし)の場合





- 処理イメージ 選択した設定が製版時にどう反映されるか簡易 イメージで表示されます。 強制ベタ選択時は、原稿、出力の文字、写真イ メージの表示は行いません。
- 2 画像処理

プリンタドライバーで、画質などの設定を変更で きます。 プルダウンメニューから処理を選択します。

- 指定数:6 種類
  - 1) 無処理
  - 2) 網点処理(粗い)
  - 3) 網点処理(細かい)
  - 4) 網点処理(線数角度)
  - 5) 誤差拡散
  - 6) 強制ベタ
- ・ デフォルト:無処理
- ③ 網点線数 [画像処理]で[網点処理(線数角度)]を選択した 時の線数を設定します。 [網点処理(線数角度)]を選択していないときには グレー表示になり、設定できません。
  - 増減単位:1線
  - 指定可能範囲:38 ~ 200 線
  - ・ デフォルト:38 線

④ 網点角度

[画像処理]で[網点処理(線数角度)]を選択した 時の角度を設定します。 [網点処理(線数角度)]を選択していないときには グレー表示になり、設定できません。

- ・ 増減単位:1°
- ・指定可能範囲:0 ~ 90°
- デフォルト:37°

### ⑤ 画像調整

[画像処理]で[網点処理(線数角度)][誤差拡散] を選択した時、[詳細設定]をクリックすると、画 像調整の画面が開き、画像の詳細な設定がで きます。



⑥ 明るさ
 画像の明るさを7段階で調整できます。

- ⑦ コントラスト調整 画像のコントラストを7 段階で調整できます。
- 8 エッジ強調 画像の輪郭をはっきりさせることができます。
- ⑨ 階調スムージング
   [網点処理(線数角度)]を選択時に設定できる機 能で、階調表現が滑らかになります。
   [誤差拡散]を選択した時は設定できません。

× 画像調整 明るさ 暗< \_\_\_\_\_ 明る< ss< \_\_\_\_\_ 3±< コントラスト調整 □エッジ強調 ☑ 階調スムージング 明るめ ふつう 暗め \* 2 h 原稿 Ŷ 23 出力 OK +++)th

設定が完了して、[OK]をクリックすると[画像設定] タブに戻ります。

¢	🖶 RISO GOCCO	DPRO QS200 Driver 印刷設定
l	基本設定	画像設定オブション
	<sub>原稿</sub> Abcd	画像処理 顧像処理 [網点:線数角度]・ /網点処理(線数角度) /網点が現象)へタ
		網点線数 38 🔷 線 [38 - 200]
		網点角度 37 ▲ 度[0-90]
l	0 1	画像調整 詳細設定
	<sub>طط</sub> Abcd	
		①     OK キャンセル 適用(A)

- ① 標準に戻す
   [標準に戻す]をクリックすると、画像設定の各値
   をデフォルトに戻すことができます。
- ① [OK]をクリックして、画像設定を確定します。



and the second of the

## Mac OS

参考 Mac OS のプリンタドライバーの機能は、ア プリケーションの中に組み込まれています。 ここでは Adobe Acrobat Reader を例に記述 します。 他のアプリケーションにおいても、おおよそ 操作方法は同様となります。



アプリケーションの[メニューバー]の[ファイル]から
 [プリント]を選択ます。



2 [プリント]画面が表示されます。 [印刷部数と印刷ページ]をクリックし、プルダウンメ ニューから[設定]をクリックします。

(	プリント	+
プリンタ:	GOCCOPRO QS200	•
プリセット:	【標準	•
<ul> <li>すべて</li> <li>現在の表示範囲</li> <li>現在のページ</li> <li>ページ指定:</li> </ul>	✓ 印刷部数と印刷ペー レイアウト スケジューラ 用紙処理 ColorSync 表紙	-ジ : コンボジット - 215.9
1 ブリント: 範囲内 注釈とフォーム: 文書と ページの拡大 / 縮小: 月	設定 画像設定 オプション パージョン 一覧	
<ul> <li>自動回転と中央配置</li> <li>詳細設定</li> </ul>	印刷のヒント	単位: ミリズーム: 60%
() PDF V JLE	<u></u> )	(キャンセル) <b>(ブリント</b>

### 3 設定画面が表示されます。

		7975		
プリンタ	GOCCOP	RO QS200	•	
プリセット	•: 標準		•	
			•	
製版熱量:	[	0 -16	+16	
画像伸縮補正:	0	.00 -5.00	+5.00 %	
製版速度:	Normal	・ ノーマル/ A/	B/ C	
→→→繰り返し製版:	Normal	> /-マル/2回	]/ 30/ 40	
細線強調:	OFF	😫 無し/ 1/ 2	),	
オーバーラップ:	0 dot	-3/-2/-1/	0/1/2/3	
画像反転:	ON	OFF/ ON		
? PDF . 7	レビュー)		(キャンセル)	(דעעד)
? PDF • 7	VĽ1-)		(キャンセル)	עד

#### ① 製版熱量

製版時の熱量を設定します。 スライドバーをドラッグ、もしくは数値を直接入力 します。

> ベタ部の画質改善は(+)方向に、文字 部が太りすぎている場合は(-)方向に 調整してください。

- 増減単位:1
- ・指定可能範囲:-16 ~ +16
- ・ デフォルト:0

 
 2 画像伸縮補正 製版画像のX方向の長さを補正します。

製版画像の、方向の長さを補正します。 スライドバーをドラッグ、もしくは数値を直接入力 します。

- ・ 増減単位:0.01[%]
- ・指定可能範囲:-5.0 ~ +5.0[%]
- ・ デフォルト:0[%]

製版画像は、印字率やマスターテンショ ンによって、伸び方に差が発生すること があります。 製版速度
 X方向の書込み速度を設定します。
 画像長さは変化しません。
 プルダウンメニューから選択します。

- 指定可能範囲:4 段階
  - 1) ノーマル(30mm/s)
  - 2) A(35mm/s)
  - 3) B(25mm/s)
  - 4) C(20mm/s)
- デフォルト:ノーマル(30mm/s)
- 参考 ベタ部の画質改善は「A:速い」、細い線 や小さい文字が欠けて製版されていない ときには「Bまたは C:遅い」を選択してく ださい。A、B、C、の設定値は変更できま す。サービスマンにお尋ねください。
- ④ 繰り返し製版

繰り返し製版の回数を設定します。 繰り返し製版は、1枚の版において、同一の原 稿データを同一の製版条件にて繰り返し製版す る機能です。 繰り返し製版することにより穿孔率がアップしま す。 プルダウンメニューから選択します。

- 指定可能回数:4 段階
  - 1)ノーマル(0回)
  - 2)2回
  - 3)3 🖸
  - 4)4 回
- デフォルト:ノーマル(0回)

デフォルト設定の場合は、繰り返し製版は行わず、1回だけ製版します。

⑤ 細線強調

白抜き文字の白の部分を強調します。 プルダウンメニューから選択します。

指定可能範囲:3 段階

- 1) 無し(OFF)
- 2)補正1(BOLD1)
- 3)補正2(BOLD2)
- デフォルト: 無し(OFF)

補正1(BOLD1)は、補正度合いが少なく、補正2 (BOLD2)は、補正度合いが強く、白部分が強調 されます。 (6) オーバーラップ
 各レーンの画像を重ねて製版します。
 オーバーラップ量が、マイナス設定の場合は、
 空白となります。
 プルダウンメニューから選択します。

・増減単位:1dot

- ・指定可能範囲:-3 ~ +3dots
- ・デフォルト:0dot

※)オーバーラップ量がプラス(1~3)の場合



※)オーバーラップ量がマイナス(-3~-1)の場合





#### ⑦ 画像反転

画像を左右鏡面反転します。 画像 X 方向中心が反転軸となります。 原点位置は移動しません。

- 指定可能範囲:2段階
  - 1) OFF(反転なし)
  - 2) ON(反転あり)
- ・ デフォルト:ON(反転あり)
- ※) ON(反転あり)の場合



※) OFF(反転なし)の場合



●画像設定

1 [プリント]画面で、[印刷部数と印刷ページ]をクリ ックし、プルダウンメニューから[画像設定]をクリック します。

プリンタ:	GOCCOPRO QS200	•
ブリセット:	【標準	•
) すべて ) 現在の表示範囲 ) 現在のページ ) ページ指定:	✓ 印刷部数と印刷ページ レイアウト スケジューラ 用紙処理 ColorSync 表紙 設定 画像設定	ت برین برین برین برین برین برین
主釈とフォーム: 文書と ページの拡大 / 縮小: [	オフジョン パージョン 一覧	
自動回転と中央配置	<b>火</b> 単位	・ ニミリズーム: 60%
詳細設定	印刷のヒント 1/1	

### 2 [画像設定]画面が表示されます。

プリンタ: GC	DCCOPRO QS200	
プリセット: 標準	準	
())	像設定 •	
画像処理: OFF	•	
	無処理/ 網点処理(粗い、細かい)/ 網点処理(線数角度)/ 誤差拡散/ 強制ベタ	
網点線数:	38 38 🕘 200 lpi	
網点角度:	37 0 90 deg	
原稿:	出力:	
Ab	cd Abc ⇒ Abc	



- 2014年イケーン 選択した設定が製版時にどう反映されるか簡易 イメージで表示されます。 強制ベタ選択時は、原稿、出力の文字、写真イ メージの表示は行いません。
- ② 画像処理 プリンタドライバーで、画質などの設定を変更で きます。

プルダウンメニューから処理を選択します。



- 指定数:6 種類
  - 1) 無処理
  - 2) 網点処理(粗い)
  - 3) 網点処理(細かい)
  - 4) 網点処理(線数角度)
  - 5) 誤差拡散

- 6) 強制ベタ
- ・ デフォルト:無処理
- ③ 網点線数

[画像処理]で[網点処理(線数角度)]を選択した 時の線数を設定します。 [網点処理(線数角度)]を選択していないときには グレー表示になり、設定できません。

- 増減単位:1線
- 指定可能範囲:38 ~ 200 線
- ・ デフォルト:38 線
- ④ 網点角度

[画像処理]で[網点処理(線数角度)]を選択した 時の角度を設定します。 [網点処理(線数角度)]を選択していないときには グレー表示になり、設定できません。

- · 増減単位:1°
- ・指定可能範囲:0 ~ 90°
- デフォルト:37°



[プリント]画面で[印刷部数と印刷ページ]をクリック し、プルダウンメニューから[オプション]をクリックし ます。

	プリント	
プリンタ:	GOCCOPRO QS200	•
プリセット:	標準	•
<ul> <li>● すべて</li> <li>● 現在の表示範囲</li> <li>● 現在の表示範囲</li> <li>● 現在のページ</li> <li>○ ページ指定:</li> <li>1</li> <li>プリント: 原田内</li> <li>注釈とフォーム: 文書と</li> <li>ページの拡大 / 縮小: (す</li> <li>自動詞転と中央配置</li> </ul>	✓ 印刷部数と印刷ページ レイアウト スケジューラ 用紙処理 ColorSync 表紙 設定 画像設定 オプション ハーション ー覧	215.9 -215.9 -215.9 -215.9 
詳細設定	印刷のヒント	业 単位:ミリズーム: 60% 1/1
PDF V JUE	·	(キャンセル) ブリン

	プリント	
プリンタ:	GOCCOPRO QS200	•
プリセット:	【標準	:
	オプション	
スト製版		
F記に表示される枠サ K体にセットされてい (	イズより大きな幅、高さのスクリー ることをご確認の上、テスト製版を テスト A : QS200ロゴ 枠サイズ WS80 x H360 mm)	-ン枠が、 を実行して下さい。
	テスト B : 調整580 枠サイズ W580 x H360 mm)	
	テスト C : 調整475 枠サイズ W475 x H360 mm)	

### 1) テストA:QS200 ロゴ

枠サイズ W580mm×H360mm (製版サイズ: X方向:200mm、Y方向:420mm)

GOCCOPRO	QS 200
less	
15an	
0.8mm	
03mm	

### 2) テスト B:調整 580

枠サイズ W580mm×H360mm (製版サイズ: X 方向:200mm、Y 方向:420mm)



3) テストC:調整 475 枠サイズ W475mm×H360mm

(製版サイズ: X方向:200mm、Y方向:315mm)



バージョン

本プリンタドライバーのバージョン、製品名、著作 権情報を表示します。

[プリント]画面で[印刷部数と印刷ページ]をクリック し、プルダウンメニューから[バージョン]をクリックし ます。

6	プリント	
プリンタ:	GOCCOPRO QS200	•
プリセット:	【標準	•
<ul> <li>・ すべて</li> <li>・ 現在の表示範囲</li> <li>・ 現在のページ</li> <li>・ ページ指定:</li> <li>1</li> <li>フリント: (範囲)</li> </ul>	✓ 印刷部数と印刷ページ レイアウト スケジューラ 用紙処理 ColorSync 表紙 設定 画像設定 オブション	יישאעב 215.9
注釈とフォーム: 文書と ページの拡大 / 縮小: []	バージョン 一覧	
目前回転 C 中央 60 篇	ユー (印刷のヒント) 1/	位: ミリズーム: 60%
PDF V THE	(1-)	(++>th) (757+)

#### 本プリンタドライバーのバージョン、製品名、著作 権情報が表示されます。

<u></u>	プリント	
プリンタ:	GOCCOPRO QS200	
プリセット:	標準	•
	パージョン	
	RISO GOCCOPRO OS200	
	KISO GOCCOPRO Q3200	
	Version 2.00	
Copyright(c) 2	013-2014 RISO KAGAKU CORP	ORATION
? PDF • 700	(1-)	(キャンセル) (ブリント)

## オフラインモード

「オフラインモード」では、再製版や製版開始位置調整ができます。

- ▶参照 オフラインモードの操作方法:62ページ
   ▶参照 オフラインモードの項目と設定範囲:63ページ
- ▶参照 オフラインモードの階層:67ページ

## オフラインモードの操作方法

オフラインモードは製版した原稿データの細かな設定を変えて再度製版する機能です。



一の設定値が優先され、上書きされます。

# オフラインモードの項目と設定範囲

モード名	項目名	説明	設定範囲	初期設定 (工場出荷 時設定)
Setting (設定モード)	Density (製版濃度設定)	製版の濃度を調整します。ベタ部 の画質改善は(+)方向に、文字 部が太りすぎている場合は(-)方 向に調整してください。	−16~+16 (1 ステップ∶1)	0
	Speed (製版速度設定)	製版の速度を調整します。ベタ部 の画質改善は(+)方向に、細い 線や小さい文字が欠けて製版され ていないときには(-)方向に調整 してください。	15mm/s~35mm/s (1 ステップ:5mm/s)	25mm/s
	Overlap Dots (オーバーラップ量 設定)	レーン間のオーバーラップするドッ ト数を調整します。1~4 レーンす べてに適用されます。	0dots~3dots (1 ステップ: 1dots)	Odots
	No of Repeat (重ね製版回数)	重ね製版回数を変更できます。 0回の場合は重ね製版を行わず、 4回の場合はつごう5回製版を行 います。	0 回~4 回 (1 ステップ:1 回)	0回
	Adj Length (製版伸縮率設定)	X 方向の製版伸縮率を調整しま す。数値が大きいほど画像が伸び ます。	−5%~+5% (1 ステップ∶0.01%)	0%
	Line Enhancement (細線強調)	抜き文字を強調します。	OFF、太字 1、太字 2	OFF
Reprint (再製版モード)		上記設定モードにて調整した設定 で、再製版を実行します。		
-99~+99 (-3.7mm~ +3.7mm) (1 ステップ: 0.04mm)	0mm	レーン 1 の X 方向の位置を調整し ます。数値が大きいほど END 方向 に移動します。	−99~+99 (−3.7mm~+3.7mm) (1 ステップ : 0.04mm)	0mm
	X – pos [ L–2 ] (X方向開始位置 調整(レーン 2))	レーン 2 の X 方向の位置を調整し ます。数値が大きいほど END 方向 に移動します。	-99~+99 (−3.7mm~+3.7mm) (1 ステップ∶0.04mm)	0mm
	X – pos [ L–3 ] (X方向開始位置 調整(レーン 3))	レーン 3 の X 方向の位置を調整し ます。数値が大きいほど END 方向 に移動します。	_99~+99 (−3.7mm~+3.7mm) (1 ステップ:0.04mm)	0mm
	X - pos [ L-4 ] (X方向開始位置 調整(レーン 4))	レーン 4 の X 方向の位置を調整し ます。数値が大きいほど END 方向 に移動します。	-99~+99 (-3.7mm~+3.7mm) (1 ステップ : 0.04mm)	0mm



モード名	項目名	説明	設定範囲	初期設定 (工場出荷 時設定)
Adjustment (調整モード)	Y - pos [ L- 1 ] (Y 方向開始位置調整 (レーン1))	レーン1のY方向の位置を調 整します。数値が大きいほど END 方向に移動します。	_99~+99 (−3.7mm~+3.7mm) (1 ステップ : 0.008mm)	0mm
	Y - pos [ L-2 ] (Y 方向開始位置調整 (レーン 2))	レーン 2 の Y 方向の位置を調 整します。数値が大きいほど END 方向に移動します。	-99~+99 (−3.7mm~+3.7mm) (1 ステップ : 0.008mm)	0mm
	Y - pos [ L-3 ] (Y 方向開始位置調整 (レーン 3))	レーン 3 の Y 方向の位置を調 整します。数値が大きいほど END 方向に移動します。	-99~+99 (-3.7mm~+3.7mm) (1 ステップ : 0.008mm)	0mm
	Y - pos [ L-4 ] (Y 方向開始位置調整 (レーン 4))	レーン 4 の Y 方向の位置を調 整します。数値が大きいほど END 方向に移動します。	−99~+99 (−3.7mm~+3.7mm) (1 ステップ : 0.008mm)	0mm
Test Print (テスト製版モ ード)	Test No. 1 (テストパターン 1 製版)	テストパターン1を製版します。 ▶参照 65ページ		
	Test No. 2 (テストパターン 2 製版)	テストパターン2を製版します。 ▶参照 65ページ		
	Test No. 3 (テストパターン 3 製版)	テストパターン3を製版します。 ▶参照 66ページ		
Reset (リセット)		リセット処理します。受信済み の製版データ、設定はクリアさ れます。		

▶参照 Y方向:4ページ





## オフラインモードの階層

オフラインモードは以下のような階層になっています。





# お手入れ

・ ▶参照 お手入れのしかた:69ページ

# お手入れのしかた

## <u> 注</u>意

記載されている以外の作業(調整や修理など)は行わないでください。調整や修理は必ずお買い上げの販売会社に 依頼してください。

## サーマルヘッドのクリーニング

サーマルヘッドにほこりやゴミなどが付着すると、マスターに原稿データどおり正しく穿孔されず、絵や文字が欠けたりかすれたりすることがあります。

サーマルヘッドの発熱部を、アルコールを含ませた柔らかい綿棒等で数回軽くこすり、汚れを落としてください。

- ▶ 重要 ・清掃は本機の電源スイッチを OFF にし、サーマルヘッドが十分に冷えた状態で行ってください。

  ・サーマルヘッドは非常にデリケートな部分ですので、固いもので傷付けたり、衝撃を与えたりすることは、絶対におやめください。
  - サーマルヘッドは静電気によって破損する場合があります。サーマルヘッドをクリーニングする前に、
     必ず身体に帯電している静電気を除去してください。
  - また、クリーニングのとき以外は、サーマルヘッドに触れないでください。
  - ・クリーニングにはシンナーや、ベンジンなどの溶解性の強い有機溶剤は使用しないでください。



金属カバーに挟まれた凸部(図の黄色部分)がサー マルヘッドの発熱部です



2 サーマルヘッドの発熱部を、アルコールを含ませた 柔らかい綿棒等で数回軽くこすり、汚れを落としま す。





本体に汚れが付着するのを防ぐために、定期的に全体を中性洗剤で軽く拭いてください。 色落ちする場合がありますが、本機の性能に影響はありません。


## こんなときには

本機が正しく動作しないときの、原因と対処方法を説明しています。 ・ ▶参照 「故障かな?」と思ったら:72ページ

## 「故障かな?」と思ったら

「おかしいな?」「故障かな?」と思ったときは、サービスマンに電話をする前に次の点を確認してください。

## 本体での対処

状況	原因	対処
電源スイッチを ON にしても電 源が入らない。	電源が正しく接続されています か?	<ul> <li>電源ケーブルのプラグがコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。</li> <li>AC アダプタと電源ケーブルが確実に接続されているか確認してください。</li> <li>本体と AC アダプタのケーブルが確実に接続されているか確認してください。</li> <li>商用電源のブレーカーが落ちていないか確認してください。</li> </ul>
製版されない	本機が <offline>になってい る。</offline>	本機の <online>キーを押して、ランプの点 灯を確認してください。</online>
	パソコン側のデータ送信は完了 していますか? (アプリケーションの出力動作は 完了していますか?)	<ul> <li>「プリンター]フォルダ内の「RISO GOCCOPRO QS200 Driver」をダブルクリッ クし、データ送信が完了しているか確認し てください。</li> <li>パソコンからのデータ送信が完了するま で、スクリーンセーバーを OFF にしてくださ い。</li> </ul>
本機の <online>ランプは点 灯しているが、製版されない。</online>	アプリケーションソフトで出力動 作を中断しませんでしたか?	次の対処を行ってください。 1.本機の電源スイッチを OFF にする 2.10 秒ほど待ってから電源スイッチを ON に する
	USB ケーブルが外れていません か?	次の対処を行ってください。 1. パソコンからの送信をキャンセルする 2. 本機の電源スイッチを OFF にする 3. ケーブルを正しく接続し直す 4. 電源スイッチを ON にする
パソコンからデータを送信して	プリンタドライバーは本機に対応 したものに設定されています か?	プリンタドライバーを本機に対応したものに設 定してから、アプリケーションで出力操作をや り直してください。
も製版が開始されない	[プリンター]フォルダ内の「RISO GOCCOPRO QS200 Driver」を開 くと、データが「印刷待ち」または 「印刷中」になっていませんか?	パソコンからのデータ送信が完了するまで待 ってください。
製版の一部が欠けてしまう。	原稿データのサイズが製版エリ アを超えている。	原稿データは最大:420mm(幅) × 620mm(長 さ)まで製版できます。 この製版エリアからはみ出した部分は製版さ れません。

状況	原因	対処
製版された部分に白い縦線が		
λδ.	サーマルヘッドにゴミやほこりが 付着している。	サーマルヘッドの発熱部をアルコール等で数 回軽くこすり、汚れを落としてください ▶参照 サーマルヘッドのクリーニング :69ページ
	レーン間にギャップがある。	OFFLINE モードによって Y-pos(Y 方向開始 位置調整)を調節してください。
本機パネルに「Error !! E-×××」が表示される。	サービスコールエラーが発生し ました。	本機の電源スイッチを一度 OFF にしてから再 度 ON にしてください。 それでも表示が消えない場合は、お買い上 げの販売会社にご連絡ください。

# プリンタドライバーでの対処

状況	確認ポイント	対処
	パソコン側のデータ送信は完了 していますか? (アプリケーションの出力動作 は完了していますか?)	<ul> <li>「プリンター]フォルダ内の「RISO GOCCOPRO QS200 Driver」をダブルクリックし、データ送信が 完了しているか確認してください。</li> <li>パソコンからのデータ送信が完了するまで、スク リーンセーバーを OFF にしてください。</li> </ul>
本機の <online>ランプ は点灯しているが、製版 されない</online>	アプリケーションソフトで出力動 作を中断しませんでしたか?	次の対処を行ってください。 1. 本機の電源スイッチを OFF にする 2.10 秒ほど待ってから電源スイッチを ON にする
	USB ケーブルが外れていませ んか?	次の対処を行ってください。 1. パソコンからの送信をキャンセルする 2. 本機の電源スイッチを OFF にする 3. ケーブルを正しく接続し直す 4. 電源スイッチを ON にする
パンコン ふこご カナギ信	プリンタドライバーは本機に対 応したものに設定されています か?	プリンタドライバーを本機に対応したものに設定し てからアプリケーションで出力操作をやり直してく ださい。
レても製版が開始されな い	[プリンター]フォルダ内の 「RISO GOCCOPRO QS200 Driver」を開くと、データが「印刷 待ち」または「印刷中」になって いませんか?	パソコンからのデータ送信が完了するまで待ってく ださい。

## 思ったような製版結果が得られないとき

状況	原因	対処
位置がずれて製版される/ 端が欠けて製版される	アプリケーションソフトで作成した原 稿データが製版エリアを超えてい ませんか?	製版エリアからはみ出した部分は製版されま せん。 製版エリアと原稿データのサイズを確認して ください。
図形が正しく製版されない	プリンタドライバーは本機に対応し たものになっていますか?	本機以外のプリンタドライバーを選択した状 態で原稿データを編集すると、図形などが正 しく製版されないことがあります。 本機のドライバーを選択した状態で原稿デー タを編集して、製版し直してください。
画像が崩れる/縮小される	プリンタドライバーは本機に対応し たものになっていますか?	本機以外のプリンタドライバーを選択した状態で製版しないでください。
[枠サイズ]登録画面で名 称が入力できない (Windows)	入力文字数制限を超える名称を入 カしようとしていませんか? 登録できない文字を使用していま せんか?	入力できる文字数は半角、全角混在で 32byte 以内です。 「"」、「*」、「/」、「:」、「<」、「>」、「?」、「¥」、「 」 の文字は使用できません。
[枠サイズ]登録画面で [幅]、[長さ]が入力できな	設定範囲を超えた数値を入力しよ うとしていませんか?	入力可能な枠サイズは、幅:260.0mm~ 580.0mm、長さ:260.0mm~780.0mm です。 範囲内の数値を入力してください。
(Windows)	全角文字で入力しようとしていませ んか?	半角文字で入力してください。



- ▶参照 プリンタドライバーのアンインストール:76ページ
  ▶参照 消耗品と廃棄に関して:82ページ
  ▶参照 仕様:83ページ

# プリンタドライバーのアンインストール

0 重要 プリンタドライバーをアンインストールするときは、システム設定を変更する権限のあるアカウント (Administrator など)で Windows にログオンしてください。



2 インストールされたプリンタの内、 [RISO GOCCO] PRO QS200 Driver]のアイコンを、右クリックして、 [削除]をクリックします。



76

一時停止(G)

サーバーのプロパティ(T) FRX DEST75 ショートカットの作成(S)

プリンタをオンラインで使用する(U)

共有(H)...

削除(D) 名前の変更(<u>M</u>) プロパティ(R)

閉じる(C)

(2)

5 [プリントサーバーのプロパティ]画面において、[ドラ イバー]タブをクリックします。

💩 プリント サーバーのプロパティ 🛛 🕐 🗙
用紙 ボー ドライバ 副細設定
用紙(E): SEED-F2CB7731BD
┃ 10x11 インチ 10x14 インチ
11×17 心チ 12×11 心チ 一 一 用紙の保存(S)
用紙名(型): 10x11 インチ
□新しい用紙を作成する(②)
既存の名前と寸注を編集し、新しい用紙を定義します。それから、 「用紙の保存」をクリックしてください。
「用紙の説明(単位)
単位: ④メートル法(M) 〇ヤードボンド法(E)
用紙サイズ: 余白:
幅(₩): 25.40cm 左(1): 0.00cm 上(T): 0.00cm
高さ(H): 27.94cm 右(B): 0.00cm 下(B): 0.00cm
OK キャンセル 適用(A)

- 6 [インストールされたプリンタドライバ]の一覧が表示されます。
  - ① [RISO GOCCOPRO QS200 Driver]をクリックし ます。
  - ② [削除]をクリックします。

紙ポート	ドライハ 【詳細設)	定	
SEE	D-F2CB7731BD		
インストールされた 名前	とプリンタ ドライバ	環境	バージョン
Microsoft Off	ce Document	Intel	Windows 2000 または XP
RISO GOCCO	PBO 05200 D	htel	Windows 2000 または XP
*@##/D\	2		
isto( <u>0</u> )		B	置換(2) 「プロパティ(g

7 下記の画面が表示されますので、[はい]をクリック します。



8 [インストールされたプリンタドライバ]の一覧から、
 [RISO GOCCOPRO QS200 Driver]が消去され、アンインストールは完了です。

💩 ブリント サーバーのプロパティ	? 🗙
用紙 ボート ドライバ 詳細設定	
SEED-F2CB7731BD インストールされたプリンタ ドライバミ	
名前 環境 バージョン	
Microsoft Office Document Intel Windows 2000 または Microsoft XPS Document W_ Intel Windows 2000 または )	KP KP
	<del>7</del> ∢( <u>€</u> )
開いる キャンセル	適用( <u>A</u> )



**2** [RISO GOCCOPRO QS200 Driver]のアイコンを右ク リックし、「デバイスの削除]をクリックします。



3 [デバイスの削除]画面が表示されたら、[はい]をク リックします。



4 [デバイスとプリンター]画面の一覧から、[RISO GOCCOPRO QS200 Driver]のアイコンが消えます。





覧から、[RISO GOCCOPRO QS200 Driver]を選

9 [プリントサーバープロパティ]画面が、表示されます。 [はい]をクリックします。



10 [ドライバーパッケージの削除]画面が、表示され ます。 [削除]をクリックします。

ドライバー パッケージの削除		
ドライバー パッケージ情報は収集されました。		
次のパッケージが削除されます		•
goccopro_qs200.inf (x64)		
〉次のドライバーが削除されます:		
RISO GOCCOPRO QS200 Driver (x64)		
		<b>.</b>
<u>育事(D</u> )	キャンセル	

11 [ドライバーパッケージは削除されました。]のメッ セージが表れます。 [OK]をクリックします。



12 [プリントサーバープロパティ]画面の[インストー ルされたプリンタードライバー]の一覧から[RISO GOCCO PRO QS200 Driver]が消去され、アンイ ンストールは完了です。

ロプリント サーバーのプロバラ 用紙 ボート ドライバー セキ:	イ 1リティ   詳細設定 パー(り)・	
名前	プロセッサ	種類
Microsoft XPS Docume Send To Microsoft One TP Output Gateway TP Output Gateway PS	x64 x64 x64 x64	Type 3 - ユーザー モード Type 3 - ユーザー モード Type 3 - ユーザー モード Type 3 - ユーザー モード
<u>追加(D)</u>	削除( <u>R</u> )	לם <i>ווּדּז</i> ( <u>E)</u>
	ОК	キャンセル 適用(A)





2 [プリントとファクス]画面が表示されます。 ① [GOCCOPRO QS200]にチェックを入れます。 ② [-]をクリックします。



3 [GOCCOPRO QS200]の表示が消えましたら、アン インストールは完了です。

	ブリント ファクス 共有
メニュー   プリンタ	プリンタが選択されていません
+ -	(フリントキュー) (フリンタ設定)
"プリント"ダイアログで選 "ページ設定"のデフォ	訳されるプリンタ: 最後に使用したプリンタ 😽 ルトの用紙サイズ: US Letter 😽 🤃

## 消耗品と廃棄に関して

● 仕様、種類は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

● 詳細については、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。

マスター

当社指定の本機専用マスターを使用してください。 不適切なマスターの使用は故障やトラブルの原因となりますので、おやめください。

品名	特長
スクリーンマスター QS70P-56-30	布プリント用の水性インク・溶剤インク共用の 70 メッシュのマスター
スクリーンマスター QS70P-113-30	です。     ゴールドインクたど粒子の大きい顔料のインクを使用する田途に滴
QS マスター 70P-56-30 GRAY	しています。
QSマスター 70P-113-30 GRAY	
スクリーンマスター QS120P-56-50	布プリント用の水性インク・溶剤インク共用の120メッシュのマスター
スクリーンマスター QS120P-113-50	です。ベタと細かい文字・線の再現性に優れたバランスの良いマス ターです
QSマスター 120P-56-50 GRAY	高画質な布プリントが可能です。
QSマスター 120P-113-50 GRAY	
スクリーンマスター QS200P-56-50	プラスチック、金属、金属塗装面プリント用の溶剤インク・布プリント
スクリーンマスター QS200P-113-50	用の水性インク共用の 200 メッシュのマスターです。 細かい文字 線 網点の再現性に優れています
QSマスター 200P-56-50 GRAY	
QSマスター 200P-113-50 GRAY	

## 製版済みマスターと芯の廃棄

製版済みのマスターとマスター芯は各自治体の規制に従って廃棄してください。 分別の必要がある場合は次の表を参考にしてください。

部品名	材質
芯	紙
マスター	ポリエステル

### GOCCOPRO\_QS200

製版方式	高速デジタル製版
製版時間	2 分以内 (A4 サイズ)
	最小:100mm(X 方向) × 100mm(Y 方向)
製版サイズ	最大:620mm(X 方向) × 420mm(Y 方向)
解像度	600dpi × 600dpi
操作	LED パネル
会占	START 側 80mm 以上、END 側 80mm 以上
示日	手前側 80mm 以上、奥側 80mm 以上
製版位置精度	±0.2mm 以下(繰り返し製版の位置精度)
	製版熱量設定、製版速度設定、オーバーラップ量設定、重ね製版回数、製版伸縮率設定、
ユーザーモード	細字強調設定、再製版モード、X方向開始位置調整、Y 方向開始位置調整、テストパター
	ン、リセット
スクリーン枠	最小:260mm(X 方向)×260mm(Y 方向)
サイズ(外形)	最大:780mm(X 方向)×580mm(Y 方向)
スクリーン枠	出荷設定時:20~40mm
厚み	厚み変更時:30~50mm (* <sup>1</sup> )
~   枠幅	75mm 以下
本体メモリ	128MB
	${\sf Microsoft} @{\sf Windows} @ 10(32-{\sf bit}/64-{\sf bit}), {\sf Windows} & 8.1(32-{\sf bit}/64-{\sf bit}), \\$
	Windows 8(32-bit/64-bit)、Windows 7(32-bit/64-bit)、Windows Vista® (32-bit/64-bit)、
対応 OS	Windows XP(32-bit)
	Mac OS v10.12(Sierra)、v10.11(El Capitan)、v10.10(Yosemite)、v10.9(Mavericks)、
	v10.8(Mountain Lion)、v10.7(Lion)、v10.6、v10.5、v10.4
雷酒宓量	定格電圧 100V-120V、定格電流 2.5A、定格周波数 50-60Hz
电标合主	定格電圧 220V-240V、定格電流 1.25A、定格周波数 50-60Hz
消費電力	最大 300W
本体サイズ	使用時:980(W)mm×720(D)mm×480(H)mm
質量(*²)	約 67kg
設置場所	設置の水平度∶手前側~奥側 10mm 以下、STAR 側 T~END 側 10mm 以下
安全性	屋内専用、汚染度 2(*3)、標高 2000m 以下
	◇AC アダプタ ◇開梱チェックシート
付属品	
	◇トライハーCD-ROM(リソーGOCCOPRO ◇アフターサーヒス登録票
	ノリンダトフィハ tor/GOUCOPRO QS200) ◇個人情報取り扱いシート ヘビコイバーは田弥祥書 ヘマニュタセ・エュ
	◇ ▷ ノ1 ハー 使用計拓音 ◇ ノ / 一へ  加

\*1 40mm を超える厚みのスクリーン枠を使用する場合には、サービスマンによる本機の調整が必要となります。

\*2 スクリーン枠・マスターは含みません。

\*3 空気中のちりやホコリなどによる使用環境の汚染度合いのこと。「2」は一般的な室内環境。

\*4 本機とは別梱包です。

● おことわり

- ・ 機械の改良、変更などにより、本書の図版や記載事項とお客様の機械が一部異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・製品の仕様や種類は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

# 索引

Α		
AC アダプタ 9, 12, 21, 1	72,	83
AC アダプタジャック		21
Adj Length6	33,	67
Adjustment6	63,	67
D		
Density	63.	67
E		
Emergency STOP	20,	22
END(側)		. 4
ENTER		22
ERROR 20, 2	22,	73
Ν		
No of Repeat	63.	67
0	,	
ONLINE	72.	73
Overlap Dots	63	67
P	,	•,
POWER		22
0		
		22
		22
Paprint (	62	67
Reprint	03, 16	64
Reset	40,	04
S	~~	~7
Setting	53, 00	67
	63,	6/
SIARI(側)		. 4
START/STOP		22
STORAGE		22
т		
Test Mode 6	<b>3</b> 5,	67
U		
USB コネクタ		21
USB ケーブル 13, 21, 25, 26, 5	72,	73
Y		
Y 方向	4,	14
Y - pos	<b>34</b> ,	67
X		
X 方向	4,	14
X – pos	ô3,	67
あ		
アース		10
アジャスター脚1	2,	21
網点処理	i1,	58
アンインストール		76

い	
インストール 12, 13, 25, 26, 29,	33
え	
エラーランプ	22
お	
オーバーラップ 49, 58, 63,	67
奥(側)	4
お手入れ	70
オプションタブ	53
温度範囲	12
オンラインキー	62
オンラインランプ	62
か	
確定キー	62
画像伸縮補正47,	54
画像反転 50,	57
<	
繰り返し製版 48,	55
け	
原稿データ 2, 3, 14, 15, 17, 18, 43, 72,	74
原点	50
č	
サービスコールエラー	73
サーマルヘッド 10, 13, 20, 69,	73
再製版モード	67
細線強調	67
し	
湿度範囲	12
質量11,	83
使用環境12,	83
消耗品	82
初期設定	64
す	
スクリーンマスターQS	82
スクリーン枠	14
スクリーン枠ガイド 21,	41
スクリーン枠固定ガイド 20,	41
スタート/ストップキー	22
ストレージランプ	. 22

せ
製版
製版位置14, 15
製版位置精度 83
製版エリア 15, 16, 17, 36, 38, 72, 74
製版サイズ14, 15, 16, 17, 36, 47, 74, 83
製版速度47, 48, 55, 63, 67
製版濃度
設置場所
選択キー 23
<del>र</del>
操作パネル
ち
調整モード 62, 64, 67
τ
ディスプレイ 22
テスト製版53, 59, 64, 65, 67
テストパターン 53, 59, 64, 65, 67
手前(側)
電源コード 9, 10, 12, 42
電源コンセント
電源スイッチ 13, 21, 72
電源プラグ 10, 11, 12, 13
テンション

は		
バージョン	47,	60
パワーランプ		9
U U		
非常停止スイッチ	20,	22
ふ		
複数ページ18,	43,	45
ヘッドマウントユニット 11,	20,	41
プラグ形状		12
プリンタドライバー 12, 13, 25, 47, 73,	74,	76
ま		
マスター 3, 13,	16,	82
IJ		
リセット 44, 46,	62,	64
n		
レーン 49, 56,	63,	64
ø		
輸送用固定ネジ	11,	21
よ		
余白量		15

### MEMO

アフターサービスについて

#### ■ 無償修理

この製品には保証書を別途添付しています。保証書の記載内容をご確認頂いた上、大切に保管してください。 保証期間中の修理の場合は必ず保証書をご提示ください。

保証期間は商品購入日より1年以内とし、その期間中において本書に従った正常な使用状態で故障した場合 には、保証書に記載されている保証規定に則り無償修理いたします。

### ■ 有償修理

保証期間を過ぎた場合は有償修理となります。

また、次の場合は保証期間内であっても有償修理となりますのでご了承ください。

- 保証書のご提示がない場合
- 保証書の所定事項の無記入、または記載内容が書き換えられている場合
- 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障や損傷
- 当社の定める研修を修了した者以外による修理が行われた場合
- 当社専用消耗品をお使いいただけないことに起因する故障
- ご購入後の輸送、移動などによる故障や損傷
- 火災、地震、その他天災地変による故障や損傷
- 上記以外で当社の責任でない原因で生じた湖沼や損傷

### 専用消耗品

スクリーンマスター QS70P-56-30、スクリーンマスター QS70P-113-30 スクリーンマスター QS120P-56-50、スクリーンマスター QS120P-113-50 スクリーンマスター QS200P-56-50、スクリーンマスター QS200P-113-50 QSマスター 70P-56-30 GRAY、QSマスター 70P-113-30 GRAY QSマスター 120P-56-50 GRAY、QSマスター 120P-113-50 GRAY QSマスター 200P-56-50 GRAY、QSマスター 200P-113-50 GRAY

### 修理不能の場合

天災または強度の衝撃その他で破損がひどく、正常の性能に復元できない場合および部品の入手が困難な場 合など、修理ができない場合があります。その際は、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。

#### ■ 補修用性能部品の保有期間とマスターの提供期間

本製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は、本製品の製造終了後、最低7年間保有しています。マスターは、本製品の製造終了後、最低7年間提供しています。

### ■ 修理ご依頼に際しての注意事項

- 本機では、当社の定める研修を修了した者がメンテナンスを行うよう定めております。また、保証規定による 修理には、必ず保証書を添付してください。
- 万一故障と思われる事態が生じた場合は、まず本書に記載されている処置(操作手順、トラブル処理、警告 表示の処理、ご注意)をご確認ください。完全に処置できない場合は、販売会社にご連絡ください。ご連絡の 際には、故障箇所、内容などをできるだけ詳しくご説明ください。
- 修理完了後は修理伝票にご捺印ください。

### ■ 使用済み製品について

本製品には、ご使用後に回収し部品の再資源化を行うシステムがあります。また、このシステムで活用できない部分も環境への負荷が少ない方法で適切に処理します。

アフターサービスについてのご不明な点、またはサービスサポートメニューや製品についての詳細は、お買い上 げの販売会社にお問い合わせください。また、お問い合わせはお客様相談室( **)参照** 次ページ)でも受け付 けております。



お問い合わせ先

本体製品に関しては お客様相談室 🚾 0120-534-881 印刷・スクリーン資材などに関しては お客様相談室 🚾 0120-343-338

受付時間(月~金10:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝日・当社休業日を除く)

### 伊理想科学工業株式会社

〒108-8385 東京都港区芝 5-34-7 田町センタービル ホームページ http://www.riso.co.jp/

Printed in Japan