

Mac

1. 高速カラープリンター		macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
オフィスGD	GDシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GDポストスクリプト用	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
プリントコントローラー	FS2000C	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
オフィスFW	FWシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FWポストスクリプト用	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
オフィスEX	EXシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プリントコントローラー	IS1000C	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
オフィスX	Xシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プリントコントローラー	IS900C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
オフィスHC5500	PS7R-9000	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○※2	—
	PS7R-5000	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○※2	—
	HC3R-5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IS700C	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
オフィスHC5000	PS7R (内蔵)	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○※2	—
	PS7R-9000 (外付)	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○※2	—

2. デジタル印刷機		macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
リソグラフィ2ドラム機	MEシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	MDシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	MX6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	MX5シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RE6_Mシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RE5_Mシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	MZ9シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	MZ7シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	MX7シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	RE3/2Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	Vシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	Sシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	リソグラフィ1ドラム機	SFシリーズ	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
SEシリーズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
SD6シリーズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
SD5x80シリーズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
SD5x30シリーズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
SX6シリーズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
SX5シリーズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
RE5_Sシリーズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
RZ6シリーズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
RX6シリーズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
RE6_Zシリーズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
RZ9/7シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
RZ5シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
RX7シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
RX5シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
RE3/2Zシリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
RP3/2シリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
RP210シリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	○
RX3/2シリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
RX210シリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
RE3/2Pシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○	
CP150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	○	
FR_Nシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
IFP_Nシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
RE_FNシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
プリントコントローラー	IS300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	—
	PS7Rシリーズ	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	SC7950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
	SC7900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	SC7700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	SC7500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
SC3000シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

3. ページプリンター		macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
ブリオア	LP30450DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP4040DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP2100DN	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	LP6970DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP2020D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP6950DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP2000D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP9500DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP8026N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP6820N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP1820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP6800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4. デジタルスクリーン製版機		macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
ゴッコプロシリーズ	ゴッコプロQS200	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	ゴッコプロ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—