

【一覧表内の記号について】

- ：対応しております。
- ：有償にて対応しております。
- △：動作を確認しております。
- ：対応しておりません。
- ※：特定の条件などがございます。

【特定の条件について】

- Windows**
- ※1：ServicePack3は非対応です。
  - ※5：SP1以降にてご使用ください。
  - ※6：SP2以降にてご使用ください。
- Mac**
- ※2：9.2.2にてご使用ください。
  - ※3：9.1にて動作を確認しております。
  - ※4：9.2にて動作を確認しております。

【対応予定について】

対応予定につきましては、ダウンロードページのトップにございます、「プリンタドライバについてのお知らせ」をご覧ください。

【サポート終了について】

- Windows**
- WindowsVista、Windows8、WindowsXP、Sever2003R2以前のOSは、サポート終了とさせていただきます。最終バージョンのプリンタドライバは、今後もダウンロードできますのでご使用ください。
- Mac**
- MacOSX10.7以前のOSは、サポート終了とさせていただきます。最終バージョンのプリンタドライバは、今後もダウンロードできますのでご使用ください。

Windows

		Windows10		Windows8.1		Windows8		Windows7		WindowsVista		WindowsXP		Windows Me	Windows 2000	Windows 98SE	Windows 98	Windows NT4.0	Windows 95
		32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit						
<b>1. 高速カラープリンター</b>																			
オルフィスGD	GDシリーズ	○	○	○	○	—	—	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—
	GDポストスクリプト用	○	○	○	○	—	—	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—
プリントコントローラー	FS2000C	○	○	○	○	—	—	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—
	FWシリーズ	○	○	○	○	○	○	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—
オルフィスFW	FWシリーズ	○	○	○	○	○	○	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—
	FWポストスクリプト用	○	○	○	○	○	○	○※5	○※5	○※6	○※6	—	—	—	—	—	—	—	—
オルフィスEX	EXシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	プリントコントローラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
オルフィスX	Xシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	プリントコントローラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
オルフィスHC5500	PS7R-9000	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	PS7R-5000	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	HC3R-5000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	IS700C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
オルフィスHC5000	PS7R (内蔵)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—
	PS7R-9000 (外付)	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—

		Windows10		Windows8.1		Windows8		Windows7		WindowsVista		WindowsXP		Windows Me	Windows 2000	Windows 98SE	Windows 98	Windows NT4.0	Windows 95
		32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit						
<b>2. デジタル印刷機</b>																			
リソグラフィ2ドラム機	MFシリーズ	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MEシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	MDシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	MX6シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	MX5シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	RE6_Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	RE5_Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	MZ9シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	MZ7シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	MX7シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	RE3/2Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	Vシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○	—	○	○	○	○	○
	Sシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○
	リソグラフィ1ドラム機	SF9x9シリーズ	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SF9x5/6x5/5x5シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SEシリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SD6シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SD5x80シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SD5x30シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SX6シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SX5シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
RE5_Sシリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
RZ6シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
RX6シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
RE6_Zシリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
RZ9/7シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
RZ5シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	—
RX7シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
RX5シリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	—
RE3/2Zシリーズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
RP3/2シリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○	—	○	○	○	○	○
RP210シリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○	—	○	○	○	○	○
RX3/2シリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○	—	○	○	○	○	○
RX210シリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○	—	○	○	○	○	○
RE3/2Pシリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○	—	○	○	○	○	○
CP150		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○
FR_Nシリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※1	—	○	○	○	○	○
IFP_Nシリーズ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※1	—	○	○	○	○	○
RE_FNシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※1	—	○	○	○	○	○	
プリントコントローラー	IS300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	PS7Rシリーズ	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	SC7950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※1	—	○	○	○	○	○	○
	SC7900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	○※1	—	○	○	○	○	○
	SC7700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○
	SC7500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
SC3000シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※1	—	○	○	○	○	○	○	

		Windows10		Windows8.1		Windows8		Windows7		WindowsVista		WindowsXP		Windows Me	Windows 2000	Windows 98SE	Windows 98	Windows NT4.0	Windows 95
		32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit						
<b>3. ページプリンター</b>																			
プリオア	LP3045DN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP4040DN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP2100DN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP6970DN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP2020D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP6950DN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP2000D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP9500DN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP8026N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP6820N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP1820	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP6800	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	LP1800	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—

		Windows10		Windows8.1		Windows8		Windows7		WindowsVista		WindowsXP		Windows Me	Windows 2000	Windows 98SE	Windows 98	Windows NT4.0	Windows 95
		32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit	32-bit	64-bit						
<b>4. デジタルスクリーン製版機</b>																			
ゴッコプロシリーズ	ゴッコプロQS200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	ゴッコプロ100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—



**Mac**

1. 高速カラープリンター		macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
オルフィスGD	GDシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GDポストスクリプト用	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
プリントコントローラー	FS2000C	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
オルフィスFW	FWシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FWポストスクリプト用	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
オルフィスEX	EXシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プリントコントローラー	IS1000C	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
オルフィスX	Xシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プリントコントローラー	IS900C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
オルフィスHC5500	PS7R-9000	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○※2	—
	PS7R-5000	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○※2	—
	HC3R-5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IS700C	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
オルフィスHC5000	PS7R (内蔵)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○※2	—
	PS7R-9000 (外付)	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○※2	—

2. デジタル印刷機		macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
リソグラフ2ドラム機	MFシリーズ	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	MEシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	MDシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	MX6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	MX5シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RE6_Mシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RE5_Mシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	MZ9シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	MZ7シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	MX7シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	RE3/2Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	Vシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	Sシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
リソグラフ1ドラム機	SF9x9シリーズ	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	SF9x5/6x5/5x5シリーズ	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	SEシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	SD6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	SD5x80シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	SD5x30シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	SX6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	SX5シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RE5_Sシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RZ6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RX6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RE6_Zシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RZ9/7シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	RZ5シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
	RX7シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	RX5シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
	RE3/2Zシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	RP3/2シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
	RP210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	○
	RX3/2シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
	RX210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
	RE3/2Pシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
CP150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	○	
FR_Nシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
IFP_Nシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
RE_FNシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
プリントコントローラー	IS300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	PS7Rシリーズ	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	—
	SC7950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
	SC7900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	SC7700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	SC7500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	SC3000シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. ページプリンター		macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
ブリオア	LP30450DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP4040DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP2100DN	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	LP6970DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP2020D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP6950DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP2000D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP9500DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP8026N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP6820N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP1820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP6800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4. デジタルスクリーン製版機		macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
ゴッコプロシリーズ	ゴッコプロQS200	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	ゴッコプロ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—