

Mac

1. 高速カラープリンター		macOS 10.13	macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
オルフィスGD	GDシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GDポストスクリプト用	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
プリントコントローラー	FS2000C	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
オルフィスFW	FWシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FWポストスクリプト用	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
オルフィスEX	EXシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プリントコントローラー	IS1000C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
オルフィスX	Xシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プリントコントローラー	IS900C	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
オルフィスHC5500	PS7R-9000	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○※2	—
	PS7R-5000	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○※2	—
	HC3R-5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IS700C	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
オルフィスHC5000	PS7R (内蔵)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○※2	—
	PS7R-9000 (外付)	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○※2	—

2. デジタル印刷機		macOS 10.13	macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
リソグラフ2ドラム機	MFシリーズ	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	MEシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	MDシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	MX6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	MX5シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RE6_Mシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RE5_Mシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	MZ9シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	MZ7シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	MX7シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	RE3/2Mシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	Vシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	Sシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
リソグラフ1ドラム機	SF9x9シリーズ	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	SF9x5/6x5/5x5シリーズ	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	SEシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	SD6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	SD5x80シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	SD5x30シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	SX6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	SX5シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RE5_Sシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RZ6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RX6シリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RE6_Zシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	RZ9/7シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	RZ5シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
	RX7シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	RX5シリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
	RE3/2Zシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	RP3/2シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
	RP210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	○
	RX3/2シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○
RX210シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○	
RE3/2Pシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※4	○	
CP150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	○	
FR_Nシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
IFP_Nシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
RE_FNシリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
プリントコントローラー	IS300	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	PS7Rシリーズ	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	—
	SC7950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
	SC7900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	SC7700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	SC7500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	SC3000シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. ページプリンター		macOS 10.13	macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
ブリオア	LP30450DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP4040DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP2100DN	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	LP6970DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP2020D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP6950DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP2000D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP9500DN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP8026N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP6820N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP1820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP6800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LP1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4. デジタルスクリーン製版機		macOS 10.13	macOS 10.12	OSX 10.11	OSX 10.10	OSX 10.9	OSX 10.8	MacOSX 10.7	MacOSX 10.6	MacOSX 10.5	MacOSX 10.4	MacOSX 10.3	MacOSX 10.2	MacOS 9	MacOS 8
ゴッコプロシリーズ	ゴッコプロQS200	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	ゴッコプロ100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—