

RISO Network Card

Windows® 10/Windows® 11/Mac OS v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave)対応について

本ソフトウェアは、Windows 10, Windows 11 およびMac OS v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave)に対応しています。

取扱説明書を下記のとおり訂正します。

機能・使用方法に関しての変更はありません。

ページ	タイトル	訂正内容(下線部)
3	本取扱説明書について の注意	<u>WindowsおよびMac OSの操作については、各OSの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。</u>
4	対応OS	Windows 2000 Professional、Windows 2000 Server、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 <u>Windows 10、Windows 11、Mac OS (v10.1~v10.14 (Mojave))</u>
13	RISO-ADMIN Windowsの場合：	<u>Windows 10/Windows11 の場合：[スタート] - ([すべてのアプリ] -) [RISO Network Card] - [RISO-ADMIN] を選択します。</u>
21	RISO-MONITOR は、 次の方法で起動できます。	<u>Windows 10/Windows11 の場合：[スタート] - ([すべてのアプリ] -) [RISO Network Card] - [RISO-MONITOR] を選択します。</u>
28	RisoHoldManagerは、 次の方法で起動できます。	<u>Windows 10/Windows11 の場合：[スタート] - ([すべてのアプリ] -) [RISO Network Card] - [RisoHoldManager] を選択します。</u>
33	RISO-PRINTは、次の方法 で起動できます。	<u>Windows 10/Windows11 の場合：[スタート] - ([すべてのアプリ] -) [RISO Network Card] - [RISO-PRINT] を選択します。</u>

* WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

* MacintoshおよびMac OSは、Apple Inc.の商標です。

お問い合わせ先

本体・オプション製品に関しては

お客様相談室 ☎ 0120-534-881

受付時間(月～金 10:00～12:00, 13:00～17:00 土・日・祝日・当社休業日を除く)

当社製プリンタドライバ/ソフトウェアアプリケーションの操作に関しては

サポートセンター ☎ 0120-229-330

受付時間(月～金 9:00～17:30 土・日・祝日・当社休業日を除く)

理想科学工業株式会社

〒108-8385 東京都港区芝5-34-7 田町センタービル 電話(03)5441-6666

ホームページ <https://www.riso.co.jp/>

Ds6802-27

1

RISO Network Card

About Support for Windows® 10/Windows® 11/Mac OS v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave)

The software supports Windows 10, Windows 11 and Mac OS v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave).
The contents of the User's Guide will be corrected as shown below.
There is no change concerning the function and usage.

Page	Title	Corrections (underlined parts)
3	About this User's Guide	~ are described for the following different computer system platforms: <u>Windows and Mac OS.</u>
4	Applicable OS :	Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, <u>Windows 10, Windows 11, Mac OS (v10.1 to v10.14 (Mojave))</u>
17	Opening RISO-ADMIN	For Windows 10/Windows11 : <u>select [Start] - ([All apps] -) [RISO Network Card] - [RISO-ADMIN].</u>
27	Opening RISO-MONITOR	For Windows 10/Windows11 : <u>select [Start] - ([All apps] -) [RISO Network Card] - [RISO-MONITOR].</u>
35	Opening RisoHoldManager	For Windows 10/Windows11 : <u>select [Start] - ([All apps] -) [RISO Network Card] - [RisoHoldManager].</u>
42, 44, 46	Using RISO-PRINT	For Windows 10/Windows11 : <u>select [Start] - ([All apps] -) [RISO Network Card] - [RISO-PRINT].</u>
48	Open the [Properties] dialog box of the desired printer driver.	For Windows 10: <u>Click on the [Start] icon - [Windows System] - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Devices and Printers] and open the [Devices and Printers] folder.</u> For Windows 11: <u>Click on the [Start] icon - [All Apps] - [Windows System] - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Devices and Printers] and open the [Devices and Printers] folder.</u> <u>Right-click on the icon of the printer, and select [Printer Properties] in the displayed menu.</u>

* Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

* Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Inc.

RISO Network Card

Au sujet du support pour Windows® 10 / Windows® 11 / Mac OS v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave)

Le logiciel supporte Windows 10, Windows 11 et Mac OS v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave).

Les contenus de Manuel de l'Utilisateur seront corrigés, comme il est montré ci-dessous.

Il n'y a pas de changement concernant les fonctions et l'utilisation.

Page	Titre	Corrections (parties soulignées)
3	A propos de ce manuel de l'utilisateur	~ réseau pour les différentes plate-formes de systèmes d'exploitation suivantes : <u>Windows et Mac OS.</u>
4	Systèmes d'exploitation utilisables	Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, <u>Windows 10, Windows 11, Mac OS (v10.1 à v10.14 (Mojave))</u>
17	Ouverture du RISO-ADMIN	<u>Pour Windows 10/Windows11 :</u> <u>sélectionner [Démarrer] - ([Toutes applications] -) [RISO Network Card] - [RISO-ADMIN].</u>
27	Ouverture de RISO-MONITOR	<u>Pour Windows 10/Windows11 :</u> <u>sélectionner [Démarrer] - ([Toutes applications] -) [RISO Network Card] - [RISO-MONITOR].</u>
35	Ouverture de RisoHoldManager	<u>Pour Windows 10/Windows11 :</u> <u>sélectionner [Démarrer] - ([Toutes applications] -) [RISO Network Card] - [RisoHoldManager].</u>
42, 44, 46	Utilisation de RISO-PRINT	<u>Pour Windows 10/Windows11 :</u> <u>sélectionner [Démarrer] - ([Toutes applications] -) [RISO Network Card] - [RISO-HoldManager].</u>
48	Ouvrir la boîte de dialogue [Propriétés] du pilote d'imprimante de votre choix.	<u>Pour Windows 10 :</u> <u>Cliquer sur l'icône [Démarrer] - [Système Windows] - [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Périphériques et imprimantes], puis ouvrir le dossier [Périphériques et imprimantes].</u> <u>Pour Windows 11 :</u> <u>Cliquer sur l'icône [Démarrer] - [Toutes les applications] - [Système Windows] - [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Périphériques et imprimantes], puis ouvrir le dossier [Périphériques et imprimantes].</u> <u>Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante et sélectionner [Propriétés de l'imprimante] dans le menu affiché.</u>

* Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

* Macintosh et Mac OS sont des marques de commerce de Apple Inc.

RISO Network Card

Hinweise zur Unterstützung für Windows® 10 / Windows® 11 / Mac OS v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave)

Diese Software unterstützt Windows 10, Windows 11 und Mac OS v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave).
Der Inhalt des Benutzerhandbuchs ist an den unten aufgeführten Stellen zu korrigieren.
Bei den Funktionen und der Verwendung erfolgen keine Änderungen.

Seite	Titel	Korrekturen (unterstrichene Teile)
3	Über dieses Benutzerhandbuch	~ Betriebssystemumgebung für die folgenden Computer-Betriebssysteme beschrieben: <u>Windows und Mac OS.</u>
4	Geeignete Betriebssysteme	Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, <u>Windows 10, Windows 11, Mac OS (v10.1 bis v10.14 (Mojave))</u>
17	Öffnen von RISO-ADMIN	<u>Bei Windows 10/Windows11 :</u> <u>wählen Sie [Start] - ([Alle Apps] -) [RISO Network Card] - [RISO-ADMIN].</u>
27	Öffnen von RISO-MONITOR	<u>Bei Windows 10/Windows11 :</u> <u>wählen Sie [Start] - ([Alle Apps] -) [RISO Network Card] - [RISO-MONITOR].</u>
35	Öffnen von RisoHoldManager	<u>Bei Windows 10/Windows11 :</u> <u>wählen Sie [Start] - ([Alle Apps] -) [RISO Network Card] - [RISO-HoldManager].</u>
42, 44, 46	Verwenden von RISO-PRINT	<u>Bei Windows 10/Windows11 :</u> <u>wählen Sie [Start] - ([Alle Apps] -) [RISO Network Card] - [RISO-PRINT].</u>
48	Öffnen Sie das Dialogfeld [Eigenschaften] des gewünschten Druckertreibers.	<u>Bei Windows 10:</u> <u>Klicken Sie auf das Symbol [Start] - [Windows-System] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Geräte und Drucker] und öffnen Sie den Ordner [Geräte und Drucker].</u> <u>Bei Windows 11:</u> <u>Klicken Sie auf das Symbol [Start] - [Alle Apps] - [Windows-System] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Geräte und Drucker] und öffnen Sie den Ordner [Geräte und Drucker].</u> <u>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol und wählen Sie [Druckereigenschaften] im angezeigten Menü.</u>

* Windows und Windows Vista sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

* Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen der Apple Inc.

RISO Network Card

Informazioni sul supporto per Windows® 10 / Windows® 11 / Mac OS v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave)

Il software supporta Windows 10, Windows 11 e Mac OS v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave).

Il contenuto della Guida dell'utente verrà corretto come viene mostrato sotto.

Non c'è nessun cambiamento riguardo il funzionamento e l'uso.

Pagina	Titolo	Correzioni (parti sottolineate)
3	Informazioni su questa Guida dell'utente	~ dell'ambiente operativo per la stampa in rete con le seguenti piattaforme di computer: <u>Windows e Mac OS.</u>
4	Sistemi operativi compatibili	Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, <u>Windows 10, Windows 11, Mac OS (v10.1 - v10.14 (Mojave))</u>
17	Apertura di RISO-ADMIN	<u>Per Windows 10/Windows11 :</u> <u>selezionare [Start] - ([Tutte le app] -) [RISO Network Card] - [RISO-ADMIN].</u>
27	Apertura di RISO-MONITOR	<u>Per Windows 10/Windows11 :</u> <u>selezionare [Start] - ([Tutte le app] -) [RISO Network Card] - [RISO-MONITOR].</u>
35	Apertura di RisoHoldManager	<u>Per Windows 10/Windows11 :</u> <u>selezionare [Start] - ([Tutte le app] -) [RISO Network Card] - [RisoHoldManager].</u>
42, 44, 46	Uso di RISO-PRINT	<u>Per Windows 10/Windows11 :</u> <u>selezionare [Start] - ([Tutte le app] -) [RISO Network Card]- [RISO-PRINT].</u>
48	Aprire la finestra di dialogo [Proprietà] del driver stampante desiderato.	<u>Per Windows 10:</u> <u>Fare clic sull'icona [Start] - [Sistema Windows] - [Pannello di controllo] - [Hardware e suoni] - [Dispositivi e stampanti] ed aprire la cartella [Dispositivi e Stampanti].</u> <u>Per Windows 11:</u> <u>Fare clic sull'icona [Start] - [Tutte le app] - [Sistema Windows] - [Pannello di controllo] - [Hardware e suoni] - [Dispositivi e stampanti] ed aprire la cartella [Dispositivi e Stampanti].</u> <u>Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante, e selezionare [Proprietà stampante] nel menu visualizzato.</u>

* Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

* Macintosh e Mac OS sono marchi di fabbrica di Apple Inc.

RISO Network Card

Acerca de la compatibilidad con Windows® 10 / Windows® 11 / Mac OS v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave)

El software es compatible con Windows 10, Windows 11 y Mac OS v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave).
El contenido del Manual de usuario se corregirá de la forma siguiente.
No hay ningún cambio con respecto a las funciones ni la utilización.

Página	Título	Correcciones (partes subrayadas)
3	Acerca de este manual de usuario	~ lo que se describe para los diferentes entornos de sistemas informáticos siguientes: <u>Windows y Mac OS.</u>
4	Sistemas operativos compatibles	Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, <u>Windows 10, Windows 11, Mac OS (v10.1 a v10.14 (Mojave))</u>
17	Cómo abrir RISO-ADMIN	<u>Para Windows 10/Windows11 :</u> <u>seleccione [Inicio] - ([Todas las aplicaciones] -) [RISO Network Card] - [RISO-ADMIN].</u>
27	Apertura de RISO-MONITOR	<u>Para Windows 10/Windows11 :</u> <u>seleccione [Inicio] - ([Todas las aplicaciones] -) [RISO Network Card] - [RISO-MONITOR].</u>
35	Cómo abrir RisoHoldManager	<u>Para Windows 10/Windows11 :</u> <u>seleccione [Inicio] - ([Todas las aplicaciones] -) [RISO Network Card] - [RisoHoldManager].</u>
42, 44, 46	Utilizando RISO-PRINT	<u>Para Windows 10/Windows11 :</u> <u>seleccione [Inicio] - ([Todas las aplicaciones] -) [RISO Network Card] - [RISO-PRINT].</u>
48	Abra el cuadro de diálogo [Propiedades] del controlador de impresora que se desee.	<u>Para Windows 10:</u> <u>Haga clic en el icono [Iniciar] - [Sistema de Windows] - [Panel de control] - [Hardware y sonido] - [Dispositivos e impresoras] y abra la carpeta [Dispositivos e impresoras].</u> <u>Para Windows 11:</u> <u>Haga clic en el icono [Iniciar] - [Todas las aplicaciones] - [Sistema de Windows] - [Panel de control] - [Hardware y sonido] - [Dispositivos e impresoras] y abra la carpeta [Dispositivos e impresoras].</u> <u>Haga clic con el botón secundario de ratón en el icono de la impresora, y seleccione [Propiedades de impresora] en el menú mostrado.</u>

* Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

* Macintosh y Mac OS si marcas comerciales de Apple Inc.

RISO Network Card

Sobre o suporte para o Windows® 10 / Windows® 11

O software suporta o Windows 10, Windows 11.

O conteúdo do Guia do Usuário será corrigido como indicado a seguir.

Não há nenhuma mudança com respeito à instalação, funções e uso.

Página	Título	Correcções (partes sublinhadas)
3	A respeito deste Guia do Usuário	~ para a impressão de rede, são descritos para as seguintes plataformas de sistema de computador: <u>Windows</u> .
4	Sistema Operacional aplicável	Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, <u>Windows 10, Windows 11</u>
15	Abertura do RISO-ADMIN	<u>Para Windows 10/Windows11 :</u> <u>Configure [Iniciar] - ([Todas as aplicações] -) [RISO Network Card] - [RISO-ADMIN].</u>
24	Abrir o RISO-MONITOR	<u>Para Windows 10/Windows11 :</u> <u>Configure [Iniciar] - ([Todas as aplicações] -) [RISO Network Card] - [RISO-MONITOR].</u>
31	Abrir o RisoHoldManager	<u>Para Windows 10/Windows11 :</u> <u>Configure [Iniciar] - ([Todas as aplicações] -) [RISO Network Card] - [RisoHoldManager].</u>
38, 40, 42	Usando o RISO-PRINT	<u>Para Windows 10/Windows11 :</u> <u>Configure [Iniciar] - ([Todas as aplicações] -) [RISO Network Card] - [RISO-PRINT].</u>
44	Abra a caixa de diálogo [Propriedades] do controlador de impressora pretendido.	<u>Para Windows 10:</u> <u>Clique no ícone [Iniciar] - [Sistema Windows] - [Painel de Controlo] - [Hardware e Som] - [Dispositivos e Impressoras] e abra a pasta [Dispositivos e Impressoras].</u> <u>Para Windows 11:</u> <u>Clique no ícone [Iniciar] - [Todas as aplicações] - [Sistema Windows] - [Painel de Controlo] - [Hardware e Som] - [Dispositivos e Impressoras] e abra a pasta [Dispositivos e Impressoras].</u> <u>Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora e seleccione [Propriedades] no menu visualizado.</u>

* Windows e Windows Vista são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

RISO Network Card

关于与Windows® 10 / Windows® 11对应

本软件与Windows 10, Windows 11对应。

操作手册作如下修改。

安装方法及功能、使用方法没有改变。

页	题目	修改内容（划有下划线部分）
3	关于本操作手册	~ 描述了同样的软件方面，包括用于网络印刷的操作环境设定在 <u>Windows</u> 。
4	可应用的操作系统	Windows 2000 Professional、Windows 2000 Server、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 <u>Windows 10, Windows 11</u>
15	打开RISO-ADMIN	对于Windows 10/Windows11： <u>选择[开始] - ([所有应用] -) [RISO Network Card] - [RISO-ADMIN]。</u>
24	打开RISO-MONITOR	对于Windows 10/Windows11： <u>选择[开始] - ([所有应用] -) [RISO Network Card] - [RISO-MONITOR]。</u>
31, 33, 35	使用RISO-PRINT	对于Windows 10/Windows11： <u>选择[开始] - ([所有应用] -) [RISO Network Card] - [RISO-PRINT]。</u>
37	打开所需速印机驱动程序的[属性]对话框。	对于 Windows 10: <u>单击 [开始] 图标 - [Windows 系统] - [控制面板] - [硬件和声音] - [设备和打印机]，然后打开 [设备和打印机] 文件夹。</u> 对于 Windows 11: <u>单击 [开始] 图标 - [所有应用] - [Windows 系统] - [控制面板] - [硬件和声音] - [设备和打印机]，然后打开 [设备和打印机] 文件夹。</u> <u>右键单击打印机的图标，然后在所显示菜单中选择[打印机属性]。</u>

* Windows、Windows Vista是美国Microsoft Corporation在美国和其它国家的注册商标或商标。